

Error E4: Error del sensor T3, T4

Error HH: Error del sensor de temperatura del agua de entrada

Error EC: Error del sensor de temperatura del agua de salida

Error CO: Error del sensor de la temperatura del intercambiador de calor de placas

T3: temperatura de salida del intercambiador de calor exterior

T4: temperatura ambiente exterior

