

Solución de problemas H7

Visualización en la pantalla digital



Descripción

- Voltaje anómalo del circuito principal.
- M-Thermal Split deja de funcionar.
- El código de error se muestra en la PCB principal de la unidad exterior y en la interfaz de usuario.

Causas posibles

- EL voltaje de la fuente de alimentación no está dentro del rango de $\pm 10\%$ del voltaje nominal o falta una fase.
- La unidad exterior ha arrancado inmediatamente después de apagarse.
- Cableado suelto dentro de la caja de control eléctrico.
- Error de circuito de alto voltaje.
- Daños en la placa de circuito impreso principal.

Procedimiento

