

---

### E0/E9: Mal funcionamiento de EEPROM

(muestra E0 en el modelo de 12~16kW; muestra E9 en el modelo de 18 kW)

Este mal funcionamiento puede deberse a dos razones:

1) El EEPROM no está bien insertado; 2) El cuadro principal exterior está roto.

