

## Solución de problemas E0

### Visualización en pantalla



### Descripción

- Conflicto de modo.

### Causas posibles

- El modo de funcionamiento de la unidad interior entra en conflicto con el de las unidades exteriores.

### Explicación

Hay cinco opciones de modo de prioridad, que se establecen en las unidades exteriores. Cuando el modo de funcionamiento de una unidad interior entra en conflicto con el de la unidad exterior, la unidad interior muestra el error de conflicto de modo. Los cinco modos de prioridad son:

#### 1. Modo de prioridad a la calefacción (por defecto):

- Durante la operación de refrigeración:** Si una unidad interior solicita calefacción, las unidades exteriores se detienen y luego arranca en modo de calefacción después de 5 minutos. Las unidades interiores que solicitan calefacción arrancan en modo de calefacción y las unidades interiores que solicitan refrigeración muestran el error de conflicto de modo.
- Durante el funcionamiento en modo de calefacción:** Si una unidad interior solicita refrigeración, las unidades exteriores ignoran la solicitud y continúan funcionando en modo de calefacción. La unidad interior que solicita refrigeración muestra el error de conflicto de modo. Si todas las unidades interiores que solicitan calefacción se apagan y una o más unidades interiores todavía están solicitando refrigeración, las unidades exteriores arrancan de nuevo en modo de refrigeración tras 5 minutos y las unidades interiores que soliciten refrigeración arrancan en modo de refrigeración.

#### 2. Modo de prioridad a la refrigeración:

- Durante el funcionamiento en modo de calefacción:** Si una unidad interior solicita refrigeración, las unidades exteriores se apagan y luego arrancan en modo de refrigeración después de 5 minutos. Las unidades interiores que solicitan refrigeración arrancan en modo de refrigeración y las unidades interiores que solicitan calefacción muestran el error de conflicto de modo.
- Durante la operación de refrigeración:** Si una unidad interior solicita calefacción, las unidades exteriores ignoran la solicitud y siguen funcionando en modo de refrigeración. La unidad interior que solicita calefacción muestra el error de conflicto de modo. Si todas las unidades interiores que solicitan refrigeración se apagan y una o más unidades interiores todavía están solicitando calefacción, las unidades exteriores arrancan de nuevo en modo de calefacción tras 5 minutos y las unidades interiores que soliciten calefacción arrancan en modo de calefacción.

- 3. Modo de prioridad VIP o modo de prioridad de voto:** 63 es la dirección VIP. Si la unidad interior VIP está en funcionamiento, las unidades exteriores funcionan en el modo de la unidad interior VIP. Las unidades interiores que están en un modo diferente al de la unidad VIP muestran el error de conflicto de modo. Si no hay ninguna unidad con dirección 63 o si la unidad en la dirección 63 está en espera, las unidades exteriores funcionan en modo de prioridad de voto. En el modo de prioridad de voto, las unidades exteriores funcionan en cualquiera de los modos de calefacción y refrigeración que estén solicitando el mayor número de unidades interiores.
- 4. Modo de calefacción solamente:** Las unidades exteriores solo pueden funcionar en el modo de calefacción. Las unidades interiores que soliciten calefacción funcionan en modo de calefacción. Las unidades interiores que solicitan refrigeración o que están en modo de solo ventilador muestran el error de conflicto de modo.
- 5. Modo de refrigeración solamente:** Las unidades exteriores solo funcionan en modo de refrigeración. Las unidades interiores que solicitan refrigeración funcionan en modo de refrigeración; las unidades interiores que están en modo solo ventilador funcionan solo en modo ventilador solamente. Las unidades interiores que soliciten calefacción muestran el error de conflicto de modo.