
Mal funcionamiento de E8/Eb (se muestra E8 en 12~16 kW; se muestra Eb en 18 kW)

Se mostrará E8/Eb si se producen dos fallos E6 en 10 minutos continuamente. El método de comprobación del mal funcionamiento es el mismo que E7/EA (remite a lo anterior).