

F0 - Protección contra sobrecorriente

Estados de avería

Si la corriente exterior excede el valor límite de corriente, la pantalla LED mostrará un código de error.

Posibles causas

- Errores de cableado
- Puente rectificador defectuoso
- Obstrucciones del sistema
- PCI exterior defectuoso

