

H0: Error de comunicación entre el chip de control principal y el chip de control del inverter; H1: Error de comunicación entre el chip de control principal y el chip de comunicación

