

J1 - Protección por alta temperatura del condensador

Estados de avería	Si la temperatura de la tubería exterior es superior a 65°C, la unidad se detendrá. Se reiniciará solo cuando la temperatura de la tubería exterior sea inferior a 52°C.
Posibles causas	<ul style="list-style-type: none"> ● Sensor de temperatura del condensador defectuoso ● Intercambiador térmico sucio ● Fugas u obstrucciones en el sistema

