

#### P4: Protección de temperatura de descarga del compresor

Cuando la temperatura de descarga del compresor es superior a 115°C, la unidad dejará de funcionar. Cuando la temperatura de descarga del compresor es inferior a 90°C, la unidad continuará funcionando con normalidad de forma automática.

