

P4 - Protección por posición del rotor del compresor

La resolución de problemas es la misma que con la "protección del módulo IPM"

**Estados de avería**

Si la señal de tensión que el módulo IPM envía al chip transmisor del compresor no es normal, la pantalla LED mostrará "P0" y la unidad se apagará.

**Posibles causas**

- Errores de cableado
- Panel IPM defectuoso
- Ensamblaje defectuoso del ventilador exterior
- Avería en el compresor
- PCI exterior defectuoso

En primer lugar, pruebe la resistencia entre cada dos puertos de U, V, el W del IPM y P, N. Si alguno de los resultados es 0 o se acerca a este valor, el IPM es defectuoso. En caso contrario, siga las siguientes pautas:

