
P6 indica protección del módulo inverter; H4 indica que la protección P6 se ha producido 3 veces en 60 minutos. Cuando se produzca un error H4, se requiere un reinicio manual del sistema antes de que el sistema pueda reanudar el funcionamiento. La causa de un error xH4 debe resolverse inmediatamente para evitar daños al sistema.