

Código	Descripción	Solución
P4	Protección de sobrecarga del compresorLa verificación de la corriente empieza 10 segundos después de la puesta en marcha del compresor: 1)activo solo el compresor: si la corriente es >10A, el compresor se detiene y se protege. 2) activos el compresor y la resistencia eléctrica: si la corriente es > la corriente de la resistencia eléctrica + 10A, el compresor se detiene y se protege). Posible absorción o activación anómala de la resistencia eléctrica.	Probablemente debido a un daño del compresor, un bloqueo del sistema, aire o agua o una mayor cantidad de gas refrigerante en la unidad (tras una reparación), sensor de temperatura del agua dañado, etc. Controle que la resistencia no absorba corriente cuando resulta apagada en la pantalla. Dicha circunstancia es interpretada por la unidad como una absorción anómala por parte del compresor. Ponerse en contacto con personal cualificado para la reparación de la unidad.
LA	Cuando la temperatura ambiente T4 no está en el rango de funcionamiento de la bomba de calor (-7~43 C), esta última se apaga, aparece el mensaje LA en la pantalla del reloj hasta que la temperatura T4 regrese de nuevo al rango de funcionamiento (-7 ~ 43 °C). Válido solo para unidades sin resistencia eléctricaEn las unidades con resistencia eléctrica, nunca aparece el mensaje «LA».	Es normal y no requiere reparaciones.