

P5: Protección de alta temperatura del condensador

Cuando la temperatura del condensador sea superior a 65 grados, la unidad dejará de funcionar. Cuando la temperatura de la tubería exterior sea inferior a 52 grados, la unidad volverá a funcionar.

