

E1 Troubleshooting

Display Digital



Descripción

- Error de secuencia de fase.
- Todas las unidades dejan de funcionar.
- El código de error sólo se muestra en la unidad con error.

Posibles causas

- Fases de alimentación no conectadas en la secuencia correcta.
- Terminales de alimentación flojas.
- Fuente de alimentación anormal.
- PCB principal dañada.

Procedimiento

