

**E1 - Error de comunicación entre la unidad interior y la exterior:**

<b>Estados de avería</b>	La unidad interior no recibe respuesta de la unidad exterior durante 60 segundos o la unidad exterior no recibe respuesta de la unidad interior durante 120 segundos.
<b>Posibles causas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Errores de cableado</li> <li>● PCI interior o exterior defectuosa</li> </ul>

