

E6: Error de motor de ventilador DC; EB: La protección E6 aparece dos veces en 10 minutos

