

## EE - Avería de la alarma de nivel de agua

<b>Estados de avería</b>	Si el voltaje de muestreo no es 5 V, la pantalla LED mostrará el código de error.
<b>Posibles causas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Errores de cableado</li><li>● Interruptor de nivel de agua defectuoso</li><li>● Bomba de agua defectuosa</li><li>● PCI interior defectuoso</li></ul>

