

## PC 03 (diagnóstico y solución del error por protección contra baja presión)

**Descripción:** El presostato de la unidad exterior interrumpe la alimentación del sistema porque la presión baja es inferior a 0,13 MPa, y el LED muestra el código de error.

Piezas que recomendamos preparar:

- Cables de conexión
- PCB de la unidad exterior
- Protector contra baja presión
- Refrigerante

Resolución de problemas y reparación:

