


Código de protección P1 - Resolución de problemas

Resultados de la pantalla digital



Descripción

- El código P1 indica que se ha activado la protección contra baja presión en el tubo de succión. Cuando la presión de succión caiga por debajo de los 0,05 MPa, la pantalla digital mostrará el código de protección P1 y todas las unidades se detendrán. Cuando la presión aumente por encima de los 0,15 MPa, el código P1 desaparecerá de la pantalla digital y la unidad volverá a funcionar con normalidad. Cuando se active la protección P1 en 5 ocasiones y en el transcurso de 120 minutos, será necesario reiniciar el sistema manualmente antes de volver a poner en marcha el equipo.
- El código de error se muestra en la PCB principal y en la interfaz de usuario.

Causas posibles

- El interruptor de baja presión no está bien conectado o no funciona correctamente.
- Refrigerante insuficiente.
- Obstrucción en el lado de baja presión.
- El intercambio de calor del evaporador es insuficiente cuando el modo Calefacción está activado.
- El caudal de agua insuficiente cuando el modo Refrigeración está activado.
- Daños en la PCB principal.

Procedimiento

