



Manual de Usuario

Serie KID STAR

KID STAR 26(09)N1

MSEABU-09HRFN1-QRD0G-P

MSEABU-09HRFN1-QRD0G-B

MOBA01-09HFN1-QRD0G



NOTA IMPORTANTE:

Lea atentamente este manual antes de instalar o poner en funcionamiento su nueva unidad de aire acondicionado. Asegúrese de guardar este manual para futuras referencias. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Consulte con el fabricante o agencia de ventas para más detalles.

Tabla de contenido

Página

0. Precauciones de seguridad.....	4
1. Especificaciones y características.....	6
2. Control remoto.....	8
3. Cómo utilizar las funciones básicas.....	10
a. Función AUTO	
b. Refrigeración	
c. Calefacción	
d. Ajuste de la temperatura	
e. Ajuste de velocidad del ventilador	
f. Ajuste del ángulo del flujo de aire	
g. Función de bloqueo	
4. Cómo utilizar funciones avanzadas.....	13
a. Función de visualización de temperatura	
b. Función de sensibilidad a la luz	
c. Función ECO	
d. Función Intelligent Eye	
5. Funcionamiento manual (sin control remoto)	15
6. Cuidados y mantenimiento.....	16
7. Solución de problemas	18
8. Directrices europeas de disposición	22

0. Precauciones de seguridad

Lea las precauciones de seguridad antes de la instalación

Una instalación incorrecta por ignorar las instrucciones puede causar graves daños o lesiones.

La gravedad de los posibles daños o lesiones se clasifica como una ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN.



ADVERTENCIA

Este símbolo indica que hacer caso omiso de las instrucciones puede provocar lesiones graves.



PRECAUCIÓN

Este símbolo indica que hacer caso omiso de las instrucciones puede provocar lesiones moderadas a su persona o daños a su aparato o de otros bienes.



ADVERTENCIA

Este dispositivo puede ser usado por niños menores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o falta de conocimiento y experiencia, si se les ha dado la supervisión o instrucciones acerca del uso del aparato en una manera segura y entienden los riesgos involucrados. Los niños no podrán jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento del usuario no será hecha por los niños sin supervisión.

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

- Pida a un servicio autorizado la instalación de este aparato de aire acondicionado. Una instalación incorrecta puede provocar fugas de agua, descargas eléctricas o un incendio.
- Todas las reparaciones, mantenimiento y reubicación de esta unidad deben ser realizadas por un técnico autorizado. Reparaciones inadecuadas puede conducir a lesiones graves o la falla del producto.

ADVERTENCIAS PARA EL USO DEL PRODUCTO

- Si surge una situación anormal (como un olor a quemado), apague inmediatamente la unidad y tire del enchufe. Llame a su servicio técnico para obtener instrucciones para evitar el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones.
- **No** introduzca los dedos, varillas u otros objetos en la entrada o salida de aire. Esto puede provocar lesiones, ya que es posible que el ventilador esté girando a alta velocidad.
- **No** utilice aerosoles inflamables tales como espray, laca ni pinte cerca de la unidad. Esto puede provocar fuego o combustión.
- **No** haga funcionar el aparato de aire acondicionado en lugares cerca o alrededor de gases combustibles. El gas puede acumularse alrededor de la unidad y causar una explosión.
- **No** hacer funcionar el aire acondicionado en una habitación con humedad (por ejemplo, el cuarto de baño o lavandería). Esto puede causar un choque eléctrico y causar que el producto se deteriore.
- **No** exponga su cuerpo directamente a aire frío durante un período prolongado de tiempo.

ADVERTENCIAS ELÉCTRICAS

- Utilice únicamente el cable de alimentación especificado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o servicio certificado.
- Mantenga limpio el enchufe de alimentación. Quite el polvo o la suciedad que se acumula alrededor de él. Un conector sucio puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- **No** tire del cable de alimentación para desconectar la unidad. Sujete el enchufe y tire firmemente del conector. Tirando directamente del cable, éste puede dañarse, lo cual puede provocar incendios o descargas eléctricas.
- **No** utilice un cable alargador, extienda manualmente el cable de alimentación, o conecte otros aparatos a la misma toma de corriente del acondicionador de aire. Malas conexiones eléctricas, aislamiento deficiente, y una tensión insuficiente pueden provocar un incendio.

ADVERTENCIAS SOBRE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague el dispositivo y desenchufe la unidad antes de la limpieza. No hacerlo puede provocar descargas eléctricas.
- **No** limpie el aparato de aire acondicionado con cantidades excesivas de agua.
- **No** limpie el aparato de aire acondicionado con agentes de limpieza inflamables. Agentes de limpieza combustible pueden causar un incendio o deformación.



PRECAUCIÓN

- Si se utiliza el aire acondicionado junto con quemadores u otros dispositivos de calentamiento, ventile la habitación completamente para evitar una deficiencia de oxígeno.
- Apague el aire acondicionado y desenchufe la unidad si no va a utilizarlo durante un largo período de tiempo.
- Apague y desenchufe la unidad durante las tormentas.
- Asegúrese de que la unidad pueda drenar el agua de condensación.
- **No** haga funcionar el aire acondicionado con las manos mojadas. Esto puede provocar una descarga eléctrica.
- **No** utilice el dispositivo para cualquier otro propósito de su uso.
- **No** subirse ni colocar objetos encima de la unidad exterior.
- **No** permita que el aire acondicionado funcione durante largos períodos de tiempo con las puertas o ventanas abiertas o si la humedad es muy alta.
- Este dispositivo puede ser usado por niños menores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o falta de conocimiento y experiencia, si se les ha dado la supervisión o instrucción acerca del uso del aparato en una manera segura y entender los riesgos involucrados. Los niños no podrán jugar con el aparato. Limpieza y mantenimiento del usuario no será hechoa por los niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, servicio autorizado o por personal cualificado para evitar situaciones de peligro.

1. Especificaciones y características

Partes de la unidad




Fig.1

- "❄" Refrigeración
- "☀" Calefacción
- "⚡" Resistencia eléctrica (algunas unidades)
- "🔒" La función de bloqueo está activada
- "00.0" Muestra la temperatura seleccionada
Códigos de AUTO-diagnóstico
- "👁" cuando la función Intelligent eye está activada
- "📶" cuando está activada la función inalámbrica

Significado códigos

En el modo de ventilador, la unidad mostrará la temperatura de la habitación

En otros modos, la unidad mostrará el ajuste de temperatura

NOTA: Para el acceso a dispositivos USB, su sustitución, las operaciones de mantenimiento deberán ser realizadas por personal profesional.

Especificacioens de producción

- Número de producto
- Dimensiones de la unidad interior
- Dimensiones de la unidad exterior
- Bomba de calor
- Control remoto

Funciones principales

Su nuevo aire acondicionado puede:

- Refrigerar
- Calentar (para unidades con bomba de calor)
- Funcionar como un ventilador

Lograr un rendimiento óptimo

Obtener un rendimiento óptimo con el modo frío, calor, y modo de deshumidificación puede lograrse en los siguientes rangos de temperatura. Cuando el aparato de aire acondicionado se utiliza fuera de estos rangos, ciertas funciones de protección de seguridad se activarán y causarán un funcionamiento menos eficiente de la unidad

	Modo enfriamiento	Modo calor	Modo deshumidificador
Temperatura ambiente	17°C - 32°C (62°F - 90°F)	0°C - 30°C (32°F - 86°F)	10°C - 32°C (50°F - 90°F)
Temperatura exterior	0°C - 50°C (32°F - 122°F)	-15°C - 30°C (5°F - 86°F)	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
	-15°C - 50°C (5°F - 122°F) (para sistemas de refrigeración de baja temp.)		
	0°C - 60°C (32°F - 140°F) (para modelos tropicalizados)		0°C - 60°C (32°F - 140°F) (para modelos tropicalizados)

PARA LAS UNIDADES EXTERIORES CON RESISTENCIA ELÉCTRICA AUXILIAR

Cuando la temperatura exterior es inferior a 0°C (32°F), recomendamos mantener la unidad conectada en todo momento para asegurar su buen rendimiento de forma continua.

Para optimizar aún más el rendimiento de la unidad, realice lo siguiente:

- Mantenga cerradas las puertas y ventanas
- No bloquee las entradas o salidas de aire
- Inspeccione y limpie regularmente los filtros de aire

NOTA SOBRE LAS ILUSTRACIONES

Las ilustraciones de este manual son para fines explicativos. La forma real de su unidad interior puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.


2. Control remoto



ADVERTENCIA

El control remoto no es un juguete. No adecuado para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas. Peligro de asfixia.


Antes de empezar a usar su nuevo aire acondicionado, asegúrese de familiarizarse con su mando a distancia. La siguiente es una breve introducción al control remoto. Para obtener instrucciones sobre cómo hacer funcionar el aire acondicionado, consulte **Cómo utilizar las funciones básicas** de este manual



Pulse el botón **+** y **SWING** simultáneamente para activar el modo de calor



Pulse el botón **-** y **EYE** simultáneamente para activar el modo de enfriamiento



Pulse el botón **+** y **EYE** simultáneamente para activar el modo AP

¿NO ESTÁ SEGURO DE QUÉ FUNCIONES TIENE?

Consulte las secciones **Cómo utilizar las funciones básicas** y **Cómo utilizar las funciones avanzadas** de este manual para obtener una descripción detallada de cómo usar el aire acondicionado.

NOTA ESPECIAL

- Los botones en su unidad puede diferir ligeramente del ejemplo mostrado.
- Si la unidad interior no tiene una función particular, presionando ese botón de función en el control remoto, no tendrá ningún efecto.

Inserción y sustitución de la pila

Su unidad de aire acondicionado viene con una pila de botón. Coloque la pila en el control remoto antes de usarlo.

1. Utilice una herramienta afilada, como un destornillador de punta plana para abrir el compartimiento de la batería como se muestra en la **Fig. 4**.
2. Instale la pila, prestando atención a hacer coincidir los polos (+) y (-) de la pila con los símbolos del interior del compartimiento de la pila.
3. Deslice el compartimiento de la batería en su lugar.



NOTAS SOBRE LA PILA

Para un óptimo rendimiento del producto:

- No deje las pilas en el mando a distancia si no va a utilizar el dispositivo durante más de 2 meses.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

No deseche las pilas como residuos municipales sin clasificar. Consulte las leyes locales para una eliminación correcta de las baterías.

CONSEJOS PARA USAR EL CONTROL REMOTO

- El control remoto debe ser utilizado como máximo a 8 metros de la unidad.
- La unidad emitirá un pitido cuando se recibe una señal remota.
- Cortinas, otros materiales y la luz solar directa pueden interferir con la señal de infrarrojos receptor.
- Extraiga la pila sin el mando a distancia si no se utilizará en más de 2 meses




Fig. 3




Fig. 4





Fig. 5

3. Cómo utilizar las funciones básicas

Las siguientes son instrucciones para el uso de los aires acondicionados de sus funciones básicas. Consulte **Cómo utilizar la funciones avanzadas** para aquellas que no se hayan tratado aquí.

Función AUTO



Dentro de un rango de 8m



Pulse este botón para encender la unidad y entrar en modo automático



Pulse este botón de nuevo para apagar la unidad.

NOTA: En modo automático, la unidad selecciona automáticamente el modo frío o calor funcionando en base a la temperatura establecida.

Función de refrigeración



+




Cuando la unidad está apagada, o no en modo de enfriamiento, pulse el botón "-" y "EYE" simultáneamente durante un segundo comenzará un funcionamiento fresco.

Pulse este botón para apagar la unidad

Función de calefacción



+



Cuando la unidad está apagada, o no en el modo de calefacción, pulse el botón "+" y "SWING" simultáneamente durante un segundo, se inicia la operación de calefacción.

Pulse este botón para apagar la unidad

Ajuste de temperatura



Pulse "+" y "-" para ajustar la temperatura

El rango de temperatura de funcionamiento de la unidad es de 17-30°C. Puede aumentar o disminuir la temperatura establecida en 0,5°C

Ajuste de velocidad del ventilador



Mantenga pulsado el botón "**SWING**" durante un segundo para iniciar el modo de ajuste de la velocidad del ventilador

Pulse "+" o "-" para seleccionar la velocidad del ventilador: Au, 20, 40, 60, o 80 F..

NOTA: La velocidad del ventilador no se puede regular en modo automático.

Ajuste del ángulo de flujo de aire


• Ajuste del ángulo vertical del flujo de aire

Mientras la unidad está encendida, use el **botón SWING** para ajustar el ángulo de dirección (vertical) del flujo de aire.

Pulse el **botón SWING** para hacer que la lama oscile hacia arriba y hacia abajo de forma continua. Pulse el botón hasta que tenga la dirección que usted desea.

• Ajuste del ángulo horizontal del flujo de aire

El ángulo horizontal del flujo de aire debe ser configurado manualmente. Agarre el deflector de varilla (ver **Fig. 7**) y ajuste manualmente su dirección



PRECAUCIÓN: o mantenga la persiana en un ángulo demasiado vertical durante largos períodos de tiempo. Esto puede causar que la condensación de agua gotee sobre su mobiliario.

Fig. 6

NOTA SOBRE ÁNGULOS DE LA LAMA

Cuando se utiliza el modo deshumidificador o frío, no establezca la lama a un ángulo demasiado vertical durante largos períodos de tiempo. Esto puede causar que el agua se condense en la lama, y que se vierta en el suelo o el mobiliario. (Ver **Fig. 6**).

Cuando se utiliza el modo de frío o calor, ajuste la rejilla en un ángulo vertical también puede reducir el rendimiento de la unidad, debido a restricciones de aire.

No mueva la lama con la mano. Esto hará que pueda quedar desincronizada. Si esto ocurre, apague la unidad y desconéctela durante unos segundos y, a continuación, reinicie la unidad. Esto restablecerá la lama.

No coloque nada en la salida de aire o cuelgue nada en ella.

! PRECAUCIÓN

No ponga los dedos cerca de la salida y el lado de aspiración de la unidad. El ventilador de alta velocidad dentro de la unidad puede provocar lesiones




Fig. 7

Función de bloqueo

Utilice la función de bloqueo cuando desee evitar que se modifiquen los ajustes accidentalmente.

En el modo de bloqueo, todos los ajustes están bloqueados, y el control remoto no aceptará ninguna operación, excepto el de bloqueo.



Pulse el botón "+" y "-" simultáneamente durante un segundo para activar la función de bloqueo



Un símbolo de candado aparecerá en la pantalla de la unidad interior cuando la función de bloqueo esté activada.



Pulse el botón "+" y "-" simultáneamente durante un segundo para cancelar la función de bloqueo




El símbolo del candado desaparecerá de la unidad interior cuando la función de bloqueo esté cancelada.

4. Cómo utilizar las funciones avanzadas

Las siguientes instrucciones son para utilizar las funciones avanzadas del aire acondicionado.

Función de visualización de temperatura

Cada pulsación del botón EYE durante un segundo recorrerá la visualización de temperatura como sigue:



NOTA: La temperatura también puede comprobarse cuando la unidad está enchufada y aunque no esté encendida. La temperatura en la pantalla desaparecerá en 15 segundos.

Función sensibilidad a la luz

- El brillo de la pantalla de aire acondicionado cambiará de acuerdo con la luz en la habitación.
- Si la luz en la habitación se desvanece, el brillo de la pantalla será más débil. Cuando la luz es brillante, el brillo de la pantalla aumenta.
- Si se apaga la luz de la habitación, después de unos segundos, la pantalla se oscurece, el zumbador del acondicionador se apaga, se reduce la velocidad del ventilador cambiando a baja. Cuando la luz de la habitación se enciende de nuevo, la pantalla se hace más brillante de nuevo.

Función ECO


La función ECO sólo puede activarse mediante el control inalámbrico bajo la operación de refrigeración. La unidad interior muestra en la pantalla "ECO". Se mantendrá durante 8 horas y, a continuación, la unidad volverá a la anterior operación de refrigeración.

NOTA: El modo ECO puede resultar en una capacidad de refrigeración insuficiente, si la temperatura exterior es demasiado alta, no seleccione este modo de ahorro de energía si hace mucho calor.

Función Intelligent Eye

El sistema se controla de forma inteligente con el modo Intelligent Eye. Primero entra en funcionamiento en modo SLEEP por defecto; la temperatura y la velocidad del ventilador se controlan automáticamente. Después de 20-30 minutos, el sistema comienza a detectar el estado en que duermen los niños y activa el modo de detección. Si detecta que los niños se han destapado de las mantas y la mayor parte del cuerpo ha quedado expuesta, el sistema ajustará automáticamente la temperatura, velocidad del ventilador y la dirección del flujo de aire de la rejilla horizontal para proteger a los niños del aire frío.

Pulse el botón EYE para activar la función Intelligent Eye, pulse de nuevo para detenerlo.




Las siguientes situaciones pueden afectar en la detección del sensor Intelligent Eye:

- El tamaño de la habitación, espesor de la mosquitera, la posición de la cama, literas;
- Niños que tienen menos de un metro de altura;
- Obstáculos entre el sensor y la cama;
- Un aparato de calefacción en el espacio acondicionado.


Rango de detección eficaz del sensor:

- Cubre un nivel ángulo de 140°, un área con forma de abanico con un radio de 4 metros.
- El radio de detección está determinado por la posición de instalación del aire acondicionado. Se recomienda instalar el aire acondicionado a una altura de 220-250 mm desde el suelo.
- Cuanto más baja esté la parte inferior del aparato de aire acondicionado, menor distancia detectará el sensor.

Por favor mantenga la cama cerca del aire acondicionado si la cama es alta



Posiciones de instalación sugeridas: (AC = aire acondicionado)



Posiciones de instalación NO recomendadas: (AC = aire acondicionado)



5. Funcionamiento manual (sin control remoto)

Cómo operar su unidad sin el control remoto

En el caso de que el mando a distancia no funcione, la unidad puede ser operada manualmente con el botón de control manual ubicado en la unidad interior. Tenga en cuenta que el funcionamiento manual no es una solución a largo plazo, y que se recomienda encarecidamente el uso de la unidad con el mando a distancia.

ANTES DEL FUNCIONAMIENTO MANUAL


La unidad debe estar apagada antes de activar el funcionamiento manual.

Para operar la unidad manualmente:

1. Abra el panel frontal de la unidad interior.
2. Localice el botón de control manual al lado de la pantalla.
3. Pulse repetidamente el botón de control manual para cambiar los modos de funcionamiento de la siguiente manera:
 - a. Una vez = modo AUTO (calor o frío, 24°C y velocidad automática del ventilador)
 - b. Dos veces = modo enfriamiento (se apaga después de 30 minutos)
 - c. Tres veces = apaga la unidad
4. Cierre el panel frontal.

! PRECAUCIÓN

El botón manual está destinado para fines de prueba y funcionamiento de emergencia solamente. Por favor no utilice esta función a menos que el control remoto se pierda y sea absolutamente necesario. Para restaurar el funcionamiento normal, utilice el control remoto para activar la unidad.



6. Cuidados y mantenimiento

Limpieza de su unidad interior



ANTES DE PROCEDER A LA LIMPIEZA O MANTENIMIENTO

APAGUE SIEMPRE EL SISTEMA Y DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ANTES DE PROCEDER A LA LIMPIEZA O MANTENIMIENTO



PRECAUCIÓN

Utilice un paño suave y seco para limpiar la unidad. Si la unidad está muy sucia, puede utilizar un paño humedecido en agua tibia para limpiarla.





- **No** utilice productos químicos o paños tratados químicamente para limpiar la unidad.
- **No** utilice benceno, polvo de pulir u disolventes para limpiar la unidad. Pueden causar grietas o deformaciones en la superficie de plástico.
- **No** use agua a una temperatura superior a 40°C (104°F) para limpiar el panel frontal. Esto puede provocar que el panel se deforme o decolore.

Limpieza de su filtro de aire

Un filtro de aire obstruido puede reducir la eficiencia de la unidad, y también puede ser perjudicial para la salud. Asegúrese de limpiar el filtro una vez cada dos semanas.

1. Levante el panel frontal de la unidad interior.
2. Agarre la pestaña del extremo del filtro, empújela levemente hacia arriba y, a continuación, tire un poco hacia usted.
3. Ahora tire hacia abajo para extraer el filtro.
4. Si el filtro tiene un pequeño filtro adicional, suéltelo del filtro más grande. Limpie este filtro más pequeño con un aspirador de mano.
5. Limpie el filtro de aire grande con agua caliente jabonosa. Asegúrese de usar un detergente suave.
6. Enjuagar el filtro con agua fresca, luego sacuda el exceso de agua.
7. Secar en un lugar fresco y seco, y abstenerse de exponerse a la luz directa del sol.

8. Cuando seco, vuelva a encajar el refrescamiento del filtro de aire para el filtro más grande y, a continuación, deslícela hacia atrás en la unidad interior.
9. Cierre el panel frontal de la unidad interior.



PRECAUCIÓN

No toque el filtro refrescante (plasma) hasta al menos 10 minutos después de haber apagado la unidad.

! PRECAUCIÓN


- Antes de cambiar el filtro o su limpieza, apague la unidad y desconecte la fuente de alimentación.
- Al retirar el filtro, no toque las partes metálicas en la unidad. Los bordes metálicos son afilados y pueden provocar cortes.
- No use agua para limpiar el interior de la unidad. Esto puede destruir el aislamiento y provocar una descarga eléctrica.
- No exponga el filtro a la luz solar directa durante el secado. Puede encoger el filtro

! PRECAUCIÓN


- Cualquier trabajo de mantenimiento y limpieza de la unidad exterior debe ser realizado por un distribuidor autorizado o servicio autorizado.
- Cualquier reparación de la unidad debe ser realizada por un distribuidor autorizado o servicio autorizado.

Mantenimiento: Largos periodos de no utilización

Si no va a usar el aire acondicionado durante un periodo prolongado de tiempo, haga lo siguiente:




Limpiar todos los filtros



Seque la unidad activando el modo FAN




Apague la unidad y desconecte el cable de alimentación




Retire las pilas del control remoto

Mantenimiento: Inspección de pretemporada

Después de largos periodos de no utilización, o antes de los periodos de uso frecuente, haga lo siguiente:




Comprobación de cables dañados



Limpiar todos los filtros



Comprobación de fugas



Coloque las pilas



Asegúrese de que nada esté bloqueando las entradas y salidas de aire

7. Solución de problemas



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Si alguna de las condiciones siguientes ocurre, apague la unidad inmediatamente!

- El cable de alimentación está dañado o anormalmente cálido
- La unidad huele a quemado
- La unidad emite ruido o sonidos anormales
- Un fusible se funde o el disyuntor se activa con frecuencia
- Agua u otros objetos caen dentro o cerca de la unidad

NO INTENTE REPARARLO USTED MISMO, CONTACTE CON EL SERVICIO AUTORIZADO TÉCNICO INMEDIATAMENTE!

Problemas comunes

Los siguientes problemas no son una anomalía y, en la mayoría de los casos no se requieren reparaciones:

Problema	Posibles causas
La unidad no se enciende al pulsar el botón de ENCENDIDO/APAGADO	La unidad tiene una función de protección de 3 minutos que impide que la unidad se sobrecargue. No se puede reiniciar la unidad dentro de los tres minutos después de haber apagado el sistema
La unidad cambia de modo de enfriar/calentar a modo FAN (VENTILADOR)	La unidad puede cambiar su configuración para evitar la formación de escarcha en la unidad. Una vez que la temperatura aumenta, la unidad comenzará a funcionar en el modo seleccionado previamente de nuevo.
	Se ha alcanzado la temperatura establecida, punto en el cual la unidad apaga el compresor. La unidad continuará operando cuando la temperatura fluctúe de nuevo
La unidad interior emite bruma blanca	En regiones húmedas, una gran diferencia de temperatura entre la habitación y el aire que sale del acondicionador de aire puede causar una neblina blanca.
Tanto la unidad interior y la exterior emiten bruma blanca	Cuando la unidad se reinicia en modo de calor después del des escarche, la unidad puede emitir bruma blanca puede ser debido a la humedad generada del proceso de des escarche
La unidad interior hace ruidos	Se puede producir un sonido fuerte de aire cuando la lama se vuelve su posición.
	Se oye un chirrido después de poner en funcionamiento la unidad en modo de calor debido a la expansión y contracción de las piezas de plástico de la unidad.
Tanto la unidad interior y la unidad exterior hacer ruidos	Se oye un zumbido suave durante el funcionamiento de la unidad: Esto es normal y es causado por el gas refrigerante que fluye a través de las tuberías de las unidades interior y exterior.
	Se oye un zumbido suave cuando se inicia el sistema, cuando la acaba de apagar, o está activo el des escarche: Este ruido es normal y es causado por el gas refrigerante deteniéndose o cambiando de dirección.
	Se oye un chirrido: por la expansión y contracción normales de las piezas de plástico y metálicas, causado por los cambios de temperatura durante el funcionamiento.

Problema	Posibles causas
La unidad exterior hace ruidos	La unidad hará sonidos diferentes según su modo de funcionamiento actual.
Sale polvo de la unidad interior o exterior	La unidad puede acumular polvo durante largos periodos de no utilización, que será emitido cuando la unidad se encienda. Esto puede mitigarse cubriendo la unidad durante largos periodos de inactividad.
La unidad emite mal olor	La unidad puede absorber los olores del ambiente (tales como muebles, utensilios de cocina, cigarrillos, etc.), que serán emitidos durante las operaciones.
	Los filtros de la unidad se han enmohecido y deben limpiarse.
El ventilador de la unidad exterior no funciona	Durante el funcionamiento, se controla la velocidad del ventilador para optimizar el funcionamiento del producto.
El funcionamiento es errático, impredecible, o la unidad no responde.	Las interferencias de torres de telefonía y repetidores pueden provocar un funcionamiento incorrecto de la unidad. En este caso, intente lo siguiente: • Desconecte el cable de alimentación y, a continuación, vuelva a conectar. • Pulse el botón ON/OFF del mando a distancia para reiniciar la operación.

NOTA: Si el problema persiste, póngase en contacto con un distribuidor local o su centro de servicio al cliente más cercano. Proporcióneles una descripción detallada de la avería de la unidad, así como el número de su modelo.

Solución de problemas

Cuando ocurren problemas, compruebe los puntos siguientes antes de ponerse en contacto con un servicio técnico o de reparación

Problema	Posibles causas	Solución
Mal rendimiento de refrigeración	El ajuste de la temperatura puede ser superior a la temperatura ambiente de la sala	Baje el ajuste de temperatura
	El intercambiador de calor de la unidad interior o exterior está sucio	Limpie el intercambiador de calor afectado
	El filtro de aire está sucio	Quite el filtro y límpielo según las instrucciones
	La entrada o salida de aire de la unidad está bloqueada	Apague la unidad, elimine la obstrucción y vuelva a encenderla
	Las puertas y ventanas están abiertas	Asegúrese de que todas las puertas y ventanas estén cerradas mientras funciona la unidad
	Hay exceso de calor generado por la luz del sol	Cierre las ventanas y cortinas durante los periodos de calor
	Demasiadas fuentes de calor en la habitación (personas, equipos electrónicos, etc.)	Reducir la cantidad de fuentes de calor
	Bajo nivel de refrigerante debido a fugas o el uso a largo plazo	Compruebe que no haya fugas, si es necesario, vuelva a sellar y rellenar el refrigerante
	Función de silencio está activada (algunas unidades)	La función de silencio puede disminuir el rendimiento del producto mediante la reducción de la frecuencia de funcionamiento. Desactive la función de silencio
La unidad no funciona	Fallo eléctrico	Espere para poder ser restaurado
	La alimentación está desconectada	Encienda la alimentación
	El fusible está fundido	Sustituir el fusible
	Las pilas del control remoto están agotadas	Sustituya las pilas
	La unidad ha activado la protección de 3 minutos	Espere tres minutos después de reiniciar la unidad
	El temporizador está activado	Activar temporizador apagado

Problema	Posibles causas	Solución
La unidad arranca y se detiene frecuentemente	Hay demasiado o demasiado poco refrigerante en el sistema	Comprobación de fugas y recargar el sistema con refrigerante si es necesario
	Un gas diferente o humedad ha entrado en el sistema	Evacue y recargue el sistema con el refrigerante adecuado
	El compresor está roto	Sustituir el compresor
	La tensión es demasiado alta o demasiado baja	Instale un manostato para regular la tensión
Mal rendimiento de calefacción	La temperatura exterior es muy baja	Use un dispositivo de calefacción auxiliar
	Está entrando aire frío a través de puertas y ventanas	Asegúrese que todas las puertas y ventanas estén cerradas durante el uso
	Bajo nivel de refrigerante debido a fugas o el uso a largo plazo	Compruebe que no haya fugas, si es necesario, vuelva a sellar y rellenar el refrigerante
Parpadean las luces indicadoras de funcionamiento	La unidad puede detener el funcionamiento o seguir funcionando de forma segura. Si las luces indicadoras siguen parpadeando o aparecen códigos de error espere unos 10 minutos. El problema puede resolverse, si no, desconecte el cable de alimentación y, a continuación, vuelva a conectarlo. Encienda la unidad. Si persiste el problema, desconecte la alimentación y póngase en contacto con su centro de servicio al cliente más cercano.	
Código de error aparece en la pantalla de la unidad interior: • E0, E1, E2 ... • P1, P2, P3 ... • F1, F2, F3 ...		

NOTA: Si el problema persiste después de realizar las comprobaciones y diagnósticos anteriores, apague la unidad inmediatamente y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

8. Directrices europeas de disposición

Este aparato contiene refrigerante y otros materiales potencialmente peligrosos. Al desechar este aparato, la ley exige la recogida y el tratamiento especial. **No** deseche este producto como residuo doméstico o residuos municipales sin clasificar.

Al disponer de este aparato, usted tiene las siguientes opciones:

- Deseche el aparato en determinadas instalaciones municipales de recogida de residuos electrónicos.
- Al comprar un aparato nuevo, el comerciante tomará el viejo aparato de forma gratuita.
- El fabricante tomará el viejo aparato de forma gratuita.
- Venda el aparato a instalaciones de reciclaje de chatarra certificados.

Aviso especial

Desechar este aparato en el bosque o en otros entornos naturales pone en peligro su salud y es perjudicial para el medio ambiente. Pueden producirse fugas de sustancias peligrosas en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria.



CS366U-BPEA
16122000002694
20160918



Distribuido por **frigicoll**

OFICINA CENTRAL

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)

Tel. +34 93 480 33 22
<http://home.frigicoll.es>
<http://www.midea.es>

MADRID

Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)

Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es