



Manual de Usuario

Control Remoto



RG58N2(B2H)BGEF



Muchas gracias por adquirir nuestro equipo de aire acondicionado. Lea atentamente este manual del propietario antes de usarlo. Guarde este manual para futuras consultas.

NOTA:


- El diseño de los botones se basa en un modelo estándar y puede ser ligeramente diferente del que usted adquirió; si hay diferencias, refiérase al modelo real.
- Todas las funciones descritas son llevadas a cabo por la unidad. Si la unidad no tiene alguna función, presionar el botón asignado en el control remoto no hará nada .
- Cuando existan amplias diferencias entre la descripción de una función en la "Ilustración del control remoto" y la del "MANUAL DE USUARIO", refiérase a la descripción en el "MANUAL DE USUARIO".

CONTENIDO

Especificaciones de Control Remoto.....	2
Botones de Función.....	3
Manejo del Control Remoto.....	4
Indicadores de la pantalla LCD del control remoto.....	5
Como usar las funciones basicas.....	6
Como utilizar las funciones avanzadas	12

Especificaciones del control remoto


Modelo	RG58N2(B2H)BGEF
Voltaje Nominal	3.0 V (Pilas secas R03/LR03x2)
Rango de recepción de señal	8 m
Entorno	-5 °C ~ 60 °C (23°F ~ 140°F)



Botones de Función

Antes de comenzar a usar su nuevo aire acondicionado, asegúrese de familiarizarse con su control remoto.

La siguiente es una breve introducción al control remoto en sí. Para obtener instrucciones sobre cómo operar su aire acondicionado, consulte la sección Cómo usar las funciones básicas, de este manual.



Manejo del mando a distancia

¿NO ESTÁ SEGURO DE LO QUE HACE UNA FUNCIÓN?

Consulte las secciones Cómo usar funciones básicas y Cómo usar funciones avanzadas de este manual para obtener una descripción detallada de cómo usar su aire acondicionado.

NOTA ESPECIAL

- Los diseños de los botones en su dispositivo pueden diferir ligeramente del ejemplo que se muestra.
- Si la unidad interior no tiene una función en particular, no pasará nada al presionar el botón de esa función en el control remoto.

INSERTAR Y REEMPLAZAR LAS PILAS

Coloque las dos pilas (partes opcionales) en el control remoto antes de usar:

1. Retire la cubierta posterior del control remoto, exponiendo el compartimiento para pilas.
2. Inserte las pilas, prestando atención para hacer coincidir sus extremos (+) y (-) con los símbolos dentro del compartimiento.
3. Vuelva a instalar la cubierta posterior.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE CONTROL REMOTO

El control remoto se puede colocar en una pared o soporte adecuado.

1. Antes de instalar el control remoto, verifique que el aire acondicionado reciba la señal correctamente.
2. Instale el soporte con dos tornillos.
3. Coloque el control remoto en el soporte.

NOTAS SOBRE LAS PILAS

Para un rendimiento óptimo del producto:

- No mezcle pilas viejas y nuevas, o de diferentes tipos.
- No deje las pilas dentro del control remoto si no planea usarlo por más de 2 meses.




ELIMINACIÓN DE PILAS


No tire las baterías a contenedores de uso general. Consulte las leyes locales para la eliminación adecuada de las baterías.

CONSEJOS PARA USAR EL CONTROL REMOTO

- El control remoto debe usarse a menos de 8 metros de la unidad.
- La unidad emitirá un pitido cuando se reciba la señal remota.
- Las cortinas, otros materiales y la luz solar directa pueden interferir con el receptor de señal infrarroja.
- Retire las pilas si el control remoto no se va a utilizar por más de 2 meses.



Extraer la tapa trasera para instalar las pilas.



Indicadores de la pantalla LCD del control remoto

Nota:

Todos los indicadores mostrados en la figura tienen como propósito una presentación clara. Pero durante la operación real, solo se muestran las señales que son relativas a las funciones en la ventana de visualización.

Indicador de transmisión
Aparece cuando la unidad está encendida, y desaparece cuando se apaga.

Indicador ON/OFF
Aparece cuando la unidad está encendida, y desaparece cuando se apaga.

Indicador ECO
Aparece cuando la función ECO está activada.

Indicador Bateria
Detección de baja energía en las pilas.

Indicador de Breeze Away (Brisa normal).

Indicador de Breeze Mild (Brisa suave).

Indicador de Breezeless (Sin brisa).

No disponible para esta unidad.

Indicador de temperatura / temporizador / velocidad del ventilador
Muestra la temperatura establecida de manera predeterminada, o la velocidad del ventilador o la configuración del temporizador cuando se usan las funciones de TIMER ON/OFF (Temporizador encendido/apagado).

- Rango de temperatura: 16-30° C / 60-86° F.
- Rango de ajuste del temporizador: 0-24 horas.
- Rango de ajuste de la velocidad del ventilador: AU -100%.

Esta pantalla está en blanco cuando se opera en modo FAN (Ventilador).

Indicador LOOK (Bloqueo)
No disponible para esta unidad.


Indicador Fan speed
Indica la velocidad seleccionada del ventilador:

🌀	»	1%-10%
🌀	»»	11%-20%
🌀	»»»	21%-30%
.....		
🌀	»»»»»»»»	91%-100%
🌀	»»»»»»»»	AUTO

La velocidad del ventilador no se puede ajustar en modo AUTO o DRY.

5

Cómo usar las funciones básicas



Operación en modo COOL

1. Pulse el botón MODE hasta seleccionar el modo COOL.
2. Ajuste la temperatura deseada con el botón Temp \wedge o Temp \vee .
3. Presione el botón FAN para seleccionar la velocidad del ventilador en un rango de Au-100%, junto con el botón Temp \wedge o Temp \vee .
4. Presione el botón ON / OFF para encender la unidad.

AJUSTE DE TEMPERATURA


El rango de temperatura de operación para las unidades es 16-30 ° C / 60-86° F. Puede aumentar o disminuir la temperatura establecida en incrementos de 0.5° C / 1° F.


Operación en modo AUTO

En el modo AUTO, la unidad seleccionará automáticamente el modo COOL, FAN, HEAT o DRY en función de la temperatura establecida.

1. Pulsar el botón MODE hasta seleccionar el modo AUTO.
2. Ajuste la temperatura deseada con el botón Temp \wedge o Temp \vee .
3. Presione el botón ON / OFF para encender la unidad.

NOTA: La VELOCIDAD DEL VENTILADOR no se puede configurar en el modo Automático.





Operación en modo DRY


1. Presione el botón MODE para seleccionar el modo DRY.
2. Ajuste la temperatura deseada con el botón Temp \wedge o Temp \vee .
3. Presione el botón ON / OFF para encender la unidad.


NOTA: La VELOCIDAD DEL VENTILADOR no se puede cambiar en el modo DRY.

Operación en modo FAN

1. Pulse el botón MODE hasta seleccionar el modo FAN .
2. Presione el botón FAN para seleccionar la velocidad del ventilador en un rango de Au-100%, junto con el botón Temp \wedge o Temp \vee .
3. Presione el botón ON / OFF para encender la unidad.

NOTA: No puede ajustar la temperatura en el modo FAN . Como resultado, la pantalla LCD de su control remoto no mostrará la temperatura.





Operación en modo HEAT

1. Pulse el botón MODE hasta seleccionar el modo HEAT.
2. Ajuste la temperatura deseada con el botón Temp \wedge o Temp \vee .
3. Presione el botón FAN para seleccionar la velocidad del ventilador en un rango de Au-100%, junto con el botón Temp \wedge o Temp \vee .
4. Presione el botón ON / OFF para encender la unidad.

NOTA: A medida que la temperatura exterior desciende, el rendimiento de la función HEAT de su unidad puede verse afectado. En tales casos, recomendamos utilizar este aire acondicionado junto con otro aparato de calefacción.

Configuración de la función TIMER

Su unidad de aire acondicionado tiene dos funciones relacionadas con el temporizador:

- **TIMER ON:** configura la cantidad de tiempo después de la cual la unidad se encenderá automáticamente.
- **TIMER OFF:** establece la cantidad de tiempo después de la cual la unidad se apagará automáticamente.

FUNCION TIMER ON

La función TIMER ON le permite establecer un período de tiempo después del cual la unidad se encenderá automáticamente.

1. Presione el botón Timer, el indicador de Temporizador encendido "⌚ON" y el indicador de tiempo.

Nota: este número indica la cantidad de tiempo después de la hora actual en que desea que se encienda la unidad.

Por ejemplo, si activa el TIMER durante 2.5 horas, aparecerá "2.5h" en la pantalla, y la unidad se encenderá después de 2.5 horas.

2. Presione el botón Temp \wedge o Temp \vee repetidamente para programar la hora en que desea que se encienda la unidad.

3. Espere 3 segundos, y luego se activará la función TIMER ON. La pantalla digital de su control remoto regresará a la pantalla de temperatura. El indicador "⌚ON" permanece encendido y esta función ya estará activada.

Función de TIMER OFF

La función TIMER Off le permite establecer un período de tiempo después del cual la unidad se apagará automáticamente.

1. Presione el botón Timer, el indicador de Temporizador apagado "⌚OFF" y el indicador de tiempo.

Nota: este número indica la cantidad de tiempo después de la hora actual en que desea que se apague la unidad.


Por ejemplo, si configura el TIMER OFF en 5 horas, aparecerá "5.0h" en la pantalla y la unidad se apagará después de 5 horas.

2. Presione el botón Temp \wedge o Temp \vee repetidamente para programar la hora en que desea que se apague la unidad.


3. Espere 3 segundos, y luego se activará la función TIMER OFF. La pantalla digital de su control remoto regresará a la pantalla de temperatura. El indicador "⌚OFF" permanece encendido y esta función está activada.

NOTA: Al configurar las funciones TIMER ON o TIMER OFF hasta por 10 horas, el tiempo aumentará en incrementos de 30 minutos cada vez que se presione. Después de 10 horas y hasta 24, aumentará en incrementos de 1 hora. El temporizador volverá a cero después de 24 horas.

Puede desactivar cualquiera de las dos funciones configurando su temporizador en "0.0h"




Ejemplo: Configuración de la unidad para que se encienda después de 2.5 horas.



Ejemplo: Configurar la unidad para que se apague después de 5 horas.


Configuración de TIMER ON y TIMER OFF al mismo tiempo


Tenga en cuenta que los períodos de tiempo que establece para ambas funciones se refieren a las horas posteriores a la hora actual. Por ejemplo, digamos que la hora actual es la 1:00 PM, y desea que la unidad se encienda automáticamente a las 7:00 PM. Desea que funcione durante 2 horas, y que luego se apague automáticamente a las 9:00 PM. Haga lo siguiente:



Ejemplo: configurar la unidad para que se encienda después de 6 horas, opere durante 2 horas y luego se apague (consulte la figura siguiente).

La pantalla de su control remoto





NOTA:

El dispositivo puede cumplir con las normativas nacionales locales.

- En Canadá, debe cumplir con la norma CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).
- En USA, este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales, y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este equipo ha sido probado y se halló que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, según la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se establecieron con el fin de proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo indicado en las instrucciones, podría provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dicha interferencia no ocurra en una instalación determinada. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario trate de corregir esta interferencia realizando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al utilizado para la conexión del receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado.
- Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar este equipo.

Cómo usar las funciones básicas

- Presione el botón SET para ingresar a la configuración de la función, luego presione el botón SET o el botón Temp ∇ o Temp \blacktriangle para seleccionar la función deseada.

El símbolo seleccionado parpadeará en el área de la pantalla, pulse el botón OK para confirmar.

- Para cancelar la función seleccionada, simplemente realice los mismos procedimientos ya mencionados.
- Presione el botón SET para desplazarse por las funciones de operación de la siguiente manera:

Active clean (☼)—Sleep(☾)—Follow Me(⊗)

Función Active Clean (☼)

- Esta función se utiliza para limpiar el evaporador del aire acondicionado para evitar la formación de escarcha.
- Cuando esta función está activada, en la ventana del indicador de la unidad de interior aparece CL, después de 20 a 45 minutos, la unidad se apagará automáticamente y cancelará la función de limpieza activa.

Función Sleep (☾)

La función SLEEP se usa para disminuir el uso de energía mientras duerme (dado que no necesita los mismos ajustes de temperatura para estar cómodo). Esta función solo se puede activar a través del control remoto.


Para más detalles, consulte la operación de la función Sleep en el MANUAL DE USUARIO.

NOTA: la función SLEEP no está disponible en modo FAN o DRY.

Función Follow Me (⊗) Opcional

La función FOLLOW ME permite que el control remoto mida la temperatura en su ubicación actual y envíe esta señal al aire acondicionado cada 3 minutos.

Al usar los modos AUTO, COOL o HEAT, la medición de la temperatura ambiente desde el control remoto (en lugar de hacerlo desde la propia unidad interior) permitirá que el aire acondicionado optimice la temperatura a su alrededor y garantice la máxima comodidad.



Función ECO/GEAR (ECO/GEAR)

NOTA: Esta función solo está disponible en el modo COOL.

- Presione el botón ECO / GEAR para ingresar al modo de eficiencia de energía siguiendo la secuencia siguientes:

ECO __ GEAR(75%) __ GEAR(50%) __

Modo anterior configuración __ ECO __

Operación en ECO:

- En el modo COOL, presione este botón, el control remoto ajustará la temperatura automáticamente a 24° C, la velocidad del ventilador a Auto para ahorrar energía (pero solo si la temperatura establecida es inferior a 24° C). Si la temperatura establecida es superior a 24° C, presione el botón ECO, la velocidad del ventilador cambiará a Auto, la temperatura establecida permanecerá sin cambios.

NOTA:


- Presione el botón ON / OFF, modificar el modo o ajustar la temperatura establecida a menos de 24° C detendrá la operación en ECO.
- Bajo la operación en ECO, la temperatura establecida debe ser de 24° C o más, puede resultar en refrigeración insuficiente. Si se siente incómodo, solo presione el botón ECO nuevamente para detenerlo.

Operación en GEAR:


- Presione este botón para ingresar al modo de eficiencia energética en la siguiente secuencia:
75% (consumo de energía eléctrica de hasta el 75%)
50% (consumo de energía eléctrica de hasta el 50%)
Modo de configuración anterior
- Esta función solo está disponible en el modo COOL.
- Bajo la operación en GEAR, la pantalla en el control remoto alternará entre el consumo de energía eléctrica y la temperatura establecida.

Botón TEMP

Mantenga presionados los botones \wedge y \vee durante 3 segundos para alternar la visualización de la temperatura entre la escala de °C y °F.




Función FP

Cuando el aire acondicionado funciona en modo de calefacción con la temperatura establecida de 16° C (60° F), al presionar  el botón dos veces en dos segundos se activará el calentamiento a 8° C (46° F). La pantalla de la unidad de interiores muestra "FP".

Para algunas unidades, presione este botón para activar la función de calefacción a 12° C, consulte el "Manual de Usuario" del aire acondicionado.

Función Silence

Mantenga presionado el botón de velocidad del ventilador () durante 2 segundos para activar / cancelar el modo silencioso. Debido al funcionamiento de baja frecuencia del compresor, puede resultar en una capacidad de refrigeración y calefacción insuficiente (aplicable solo al aire acondicionado con función Silence)

Función Boost

La función Boost permite que la unidad llegue a la temperatura predefinida en el menor tiempo posible.


- Cuando seleccione la función Boost en el modo COOL, la unidad soplará aire frío con la configuración de ventilación más fuerte para acelerar el arranque del proceso de enfriamiento.
- Cuando seleccione la función Boost en el modo HEAT, la unidad soplará aire caliente con la configuración de ventilación más fuerte para acelerar el arranque del proceso de calefacción.


Botón Swing


Se utiliza para detener o iniciar el movimiento vertical de la persiana y establecer la dirección de flujo de aire de izquierda a derecha. La rejilla vertical cambia 6 grados en ángulo para cada presión del botón. Si continúa presionando más de 2 segundos, se activa la función de oscilación automática vertical de la rejilla. (La oscilación automática de la lama vertical es una función estándar).

Botón Swing

Se utiliza para detener o iniciar el movimiento vertical de la persiana y establecer la dirección de flujo de aire de arriba a abajo. La rejilla vertical cambia 6 grados en ángulo para cada presión del botón. Si continúa presionando más de 2 segundos, se activa la función de oscilación automática vertical de la rejilla. (La oscilación automática de la lama vertical es una función estándar).



NOTA: Cuando la unidad está apagada, mantenga presionados los botones MODE y  durante un segundo, la rejilla se abrirá en un cierto ángulo, muy conveniente para la limpieza.

Mantenga presionados los botones MODE y  durante un segundo para restablecer la rejilla.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con la agencia de ventas o fabricante para más detalles.

CR245-RG58N2(B2H)
16117000001961
20190430



Distribuido por **frigicoll**

OFICINA CENTRAL
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://www.frigicoll.es>
<http://www.midea.es>

MADRID
Senda Galiana, 1
Poligono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es