


**LAVADORA****MANUAL DEL USUARIO****Carga Frontal****Lea Este Manual** 

lea todas las instrucciones y explicaciones para la instalación antes de usar. Siga las instrucciones cuidadosamente. Guarde bien las instrucciones de funcionamiento para su uso posterior. Si el aparato se vende o se transfiere, asegúrese de que el nuevo usuario reciba siempre estas instrucciones de funcionamiento.

**MODELO:**  
**MFA06W80BA10/W-ES**  
**MFA06W90BA/W-ES**

## CARTA DE AGRADECIMIENTO

Gracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de que conozca cómo operar las características y funciones que su nuevo electrodoméstico ofrece de manera segura.

# CONTENIDO

<b>CARTA DE AGRADECIMIENTO</b>	01
<b>INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD</b>	02
<b>ESPECIFICACIONES</b>	06
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	07
<b>GUÍA DE INICIO RÁPIDO</b>	08
<b>INSTALACIÓN DEL PRODUCTO</b>	11
<b>INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN</b>	15
<b>LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO</b>	30
<b>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b>	34
<b>MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL</b>	35
<b>ELIMINACIÓN Y RECICLAJE</b>	36
<b>AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS</b>	37
<b>INSTALACIÓN EMPOTRADA</b>	38



Lea todas las instrucciones y explicaciones antes de usar. Siga las instrucciones cuidadosamente. Mantenga las instrucciones de operación a mano para un uso posterior. Si el electrodoméstico se vende o se traspasa, asegúrese de que el nuevo propietario siempre reciba estas instrucciones de operación.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## Instrucciones de seguridad

Por favor, lea la siguiente información de seguridad detenidamente y sígala estrictamente para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica y para prevenir daños materiales, lesiones personales o pérdida de vidas. No seguir estas instrucciones anulará cualquier garantía.

- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el electrodoméstico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- Presión máxima de agua de entrada 1 MPa. Presión mínima de agua de entrada 0.05 MPa.
- Los nuevos juegos de mangueras suministrados con el electrodoméstico deben ser utilizados y las mangueras antiguas no deben ser reutilizadas.
- Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y en aplicaciones similares, tales como:
  - Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
  - Casas de campo;
  - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
  - Entornos de tipo bed and breakfast;
- No instale la máquina en un suelo de moqueta.
- La obstrucción de las aberturas por una alfombra puede dañar la máquina.

Modelo	Capacidad de lavado
MFA06W80BA10/W-ES	8.0kg
MFA06W90BA/W-ES	9.0kg

### Para países que no sean de la UE:

- El electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones.
- Los niños supervisados no deben jugar con el electrodoméstico.

### Para uso en países de la UE:

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Los niños no juegan con el electrodoméstico.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no son realizados por niños sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua.
- Áreas de uso comunitario en bloques de pisos.

## Explicación de los Símbolos



### PELIGRO

Este símbolo indica que hay peligros para la vida y la salud de las personas debido a gas extremadamente inflamable.



### ADVERTENCIA DE TENSIÓN ELÉCTRICA

Este símbolo indica que hay peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión.



### ADVERTENCIA

La palabra de señal indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede resultar en la muerte o lesiones graves.



### PRECAUCIÓN

La palabra de señal indica un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede resultar en lesiones leves o moderadas.



### NOTA

La palabra de señal indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.



### OBSERVAR LAS INSTRUCCIONES

Este símbolo indica que un técnico de servicio debe operar y mantener este electrodoméstico solo de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.



### ADVERTENCIA: Peligro de Descarga Eléctrica

- Si la máquina está dañada, no debe ser operada a menos que sea reparada por el fabricante, su agente de servicio o personas con calificaciones similares.
- Riesgo de descarga eléctrica!
- Los animales y los niños pueden trepar dentro de la máquina. Revise la máquina antes de cada operación.
- No trepe ni se siente sobre el electrodoméstico.

## Ubicación de Instalación y Alrededores

- Todos los productos de lavado y sustancias adicionales deben mantenerse en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el electrodoméstico alejado de fuentes de calor y luz solar directa para evitar que las piezas de plástico y goma se corroan.
- No utilice el electrodoméstico en ambientes húmedos o habitaciones que contengan gas explosivo o cáustico. En caso de fugas de agua o salpicaduras de agua, deje que el electrodoméstico se seque al aire libre.
- El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con bisagras en el lado opuesto al de la máquina.
- No opere la máquina en habitaciones con una temperatura inferior a 5°C. Esto puede causar daños en sus piezas. Si es inevitable, asegúrese de drenar completamente el agua del electrodoméstico después de cada uso (ver "Mantenimiento - Limpieza del filtro de la bomba de desagüe") para evitar daños causados por el hielo.
- Nunca use aerosoles inflamables o sustancias en las proximidades inmediatas del electrodoméstico.

## Instalación

- Retire todo el material de embalaje y los pernos de transporte antes de usar el electrodoméstico. De lo contrario, podrían producirse daños graves.
- Este electrodoméstico está equipado con una sola válvula de entrada y solo se puede conectar al suministro de agua fría.
- El enchufe principal debe ser accesible después de la instalación.
- Antes de lavar la ropa por primera vez, el producto debe ser operado una vez a través de todos los procedimientos sin ropa en su interior.
- Antes de usar la máquina, el producto debe ser calibrado.
- No coloque objetos excesivamente pesados en el electrodoméstico, como recipientes de agua o dispositivos de calefacción.

## Conexión Eléctrica

- Asegúrese de que el cable de suministro no esté atrapado por la máquina, o podría dañarse.
- Conecte el producto a un tomacorriente con conexión a tierra protegido por un fusible que cumpla con los valores de la tabla de "Especificaciones técnicas". La instalación de puesta a tierra debe ser realizada por un electricista calificado. Asegúrese de que la máquina esté instalada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Las conexiones de agua y electricidad deben ser realizadas por un técnico cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las regulaciones locales de seguridad.



### **ADVERTENCIA:**

- No utilice múltiples enchufes o cables de extensión.
- El electrodoméstico no debe tener un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o estar conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente.
- No desconecte el enchufe de la toma de corriente si hay gas inflamable alrededor.
- Nunca desconecte el enchufe con las manos mojadas.
- Siempre tire del enchufe, no del cable.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico si no se está utilizando.

## Conexiones de Agua

- Revise las conexiones de los tubos de entrada de agua, el grifo de agua y la manguera de salida en busca de posibles problemas debido a cambios en la presión del agua. Si las conexiones se aflojan o gotean, cierre el grifo de agua y hágalo reparar.
- No utilice el electrodoméstico antes de que los tubos y mangueras estén instalados correctamente por personas cualificadas.
- La puerta de vidrio puede calentarse mucho durante el funcionamiento. Mantenga a los niños y mascotas alejados de la máquina mientras está en funcionamiento.
- Las mangueras de entrada y salida de agua deben instalarse de forma segura y permanecer sin daños.
- De lo contrario, puede producirse una fuga de agua.
- No retire el filtro de la bomba de desagüe mientras aún haya agua en el electrodoméstico. Grandes cantidades de agua pueden filtrarse, y existe un riesgo de quemaduras debido al agua caliente.


## Operación y Mantenimiento

- Nunca use disolventes inflamables, explosivos o tóxicos. No use gasolina, alcohol, etc. como detergentes. Seleccione solo detergentes adecuados para lavadoras.
- Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Objetos afilados y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos, piedras, etc. pueden causar daños graves a esta máquina.
- Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y cerillas, antes de usar el electrodoméstico. Enjuague a fondo los artículos lavados a mano.
- Los artículos que se han ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, cera y removedores de cera deben lavarse en caliente con una cantidad extra de detergente antes de secarse en el electrodoméstico.
- Los artículos que contienen gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con almohadillas de gomaespuma no deben lavarse en la máquina.
- Se recomienda utilizar suavizantes de telas o productos similares según sus instrucciones.
- Nunca intente abrir la puerta con fuerza.
- La puerta se desbloqueará poco después de que termine un ciclo.
- Por favor, no cierre la puerta con excesiva fuerza. Si le resulta difícil cerrar la puerta, por favor verifique si la ropa está correctamente insertada y distribuida.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico y cierre la llave de agua antes de la limpieza y el mantenimiento y después de cada uso.
- Nunca vierta agua sobre el electrodoméstico con fines de limpieza. ¡Riesgo de descarga eléctrica!
- Las reparaciones solo deben ser realizadas por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- El productor no será responsable de los daños causados por la intervención de personas no autorizadas.

## Transport



- Antes del Transporte:
  - Los pernos deben ser reinstalados en la máquina por una persona especializada;
  - El agua acumulada debe ser drenada de la máquina.
- Este aparato es pesado. Transporte con cuidado. Nunca sostenga ninguna parte saliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no puede usarse como asa.

# ESPECIFICACIONES



Modelo	MFA06W80BA10/W-ES	MFA06W90BA/W-ES
Fuente de Alimentación	220-240V~,50Hz	
Corriente MÁX.	10A	
Presión de Agua Estándar	0.05MPa-1MPa	
Capacidad de lavado	8.0kg	9.0kg
Dimensión		
A	595mm	595mm
B	825mm	825mm
C	535mm	560mm
Peso	60kg	60kg
Potencia Nominal	1950W	1950W
Dimensión de Referencia		
D	540mm	565mm
E	521mm	546mm
F	985mm	1010mm
G	135mm	135mm

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



1	Puerta	4	Manguera de desagüe
2	Dispensador de detergente	5	Cable de alimentación
3	Panel de control	6	Tapa de servicio

## NOTA


La imagen del producto es solo para fines ilustrativos, por favor consulte el producto real como referencia.

## Accesorios

4 x Tapas de cubierta

1 x Manguera de suministro de agua fría

1 x Manual del propietario



# GUÍA DE INICIO RÁPIDO



## PRECAUCIÓN

- Antes de lavar, por favor asegúrese de que la máquina esté instalada correctamente.
- Su electrodoméstico fue revisado minuciosamente antes de salir de fábrica. Para eliminar cualquier residuo de agua y neutralizar posibles olores, se recomienda limpiar su electrodoméstico antes del primer uso. Por esta razón, se recomienda limpiar el tambor interior ejecutando el programa "LIMPIEZA DEL TAMBOR" u otro programa con una temperatura opcional de 90°C. Tenga cuidado de no poner ropa ni detergente en la máquina.




## Calibración

Se recomienda calibrar la máquina para que proporcione el mejor rendimiento. El electrodoméstico es capaz de detectar la cantidad de ropa cargada. Esta función optimiza el rendimiento del producto al minimizar el consumo de energía y agua, ahorrándole dinero y tiempo. Por esta razón, se recomienda calibrar el electrodoméstico para un mejor uso.


- 1- Retire todos los accesorios del tambor y cierre la puerta;
- 2- Inserte el enchufe principal en la toma de corriente;
- 3- Encienda la lavadora y, en un plazo de 10 segundos, presione simultánea y continuamente (normalmente 3 segundos) los botones "Temp." y "Vapor" hasta que se muestre "t19".
- 4- Presione  para iniciar el electrodoméstico, inicialmente se muestra "", y luego se muestra "\*\*\*\*" (como "126") para indicar la velocidad real del tambor. Si la máquina se calibra con éxito, se mostrará "PAS", de lo contrario, se mostrará "FAL".

## 1. Antes de lavar


### 1. Enchufe




### 2. Abra la llave




### 3. Cargue



### 4. Cierre la puerta



### 5. Agregue detergente




## ● NOTA


- La imagen es solo de referencia, por favor consulte el producto real como estándar.
- El detergente debe agregarse en el compartimento I si se selecciona la función de prelavado.
- Al cerrar la puerta, asegúrese de que su ropa no quede atrapada entre el anillo de sellado y la puerta de la máquina para evitar fugas de agua causadas por tirar y dañar el anillo de sellado durante el funcionamiento.

## 2. Lavado


1. Seleccionar programa



2. Seleccionar función o mantener ajustes predeterminados



3. Presione Inicio/Pausa para el programa



### ● NOTA


- 1: Si se selecciona el predeterminado, se puede omitir el paso 2.
- 2: El gráfico de líneas de los botones de función es solo para referencia, por favor consulte el producto real como estándar.

## 3. Después del lavado

Bip del zumbador y "Fin" en la pantalla.

# INSTALACIÓN DEL PRODUCTO



 **Herramientas necesarias si la instalación la realiza usted mismo (no incluidas)**



## Área de Instalación

### **ADVERTENCIA**


- La estabilidad es importante para evitar que el producto se!
- Desplace! Asegúrese de que la máquina esté nivelada y estable.
- Asegúrese de que el producto no esté sobre el cable de alimentación.
- Asegúrese de mantener las distancias mínimas de las paredes como se muestra en la imagen.



Antes de instalar la máquina, se debe seleccionar la ubicación caracterizada de la siguiente manera:

1. Superficie rígida, seca y nivelada.
2. Evitar la luz solar directa.
3. Ventilación suficiente.
4. La temperatura de la habitación está por encima de 5 °C.
5. Mantener alejado de fuentes de calor como aparatos de combustión de carbón o gas.

## Desembalaje de la máquina



### ⚠ ADVERTENCIA

- El material de embalaje (por ejemplo, películas, poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- Existe riesgo de asfixia ! Mantenga todo el material de embalaje lejos de los niños.


1. Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
2. Levante la máquina y retire el embalaje de la base.
3. Retire la cinta que asegura el cable de alimentación y la manguera de drenaje.
4. Retire la manguera de entrada del tambor.

## Retire los pernos de transporte


### ⚠ ADVERTENCIA

Debe quitar los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar el producto.


1. Afloje los 4 pernos de transporte con una llave inglesa.



2. Retire los pernos, incluidas las piezas de goma, y guárdelos para uso futuro.




3. Cierre los agujeros usando las tapas protectoras.



## Nivelación de la máquina

### ⚠ ADVERTENCIA

Las tuercas de bloqueo en los cuatro pies deben estar apretadas firmemente contra la carcasa.




1. Afloje la tuerca de bloqueo.
2. Gire el pie hasta que toque el suelo.
3. Ajuste las patas y bloquee las tuercas con una llave inglesa.

## Conecte la Manguera de Suministro de Agua


### ⚠ ADVERTENCIA

Para evitar fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo.

- No doble, aplaste o modifique la manguera de entrada de agua.



Conecte la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua y a un grifo con agua fría como se indica.



### ● NOTA

- Conecte manualmente, no use herramientas. Compruebe si las conexiones están apretadas.


## Manguera de Desagüe

### ⚠ ADVERTENCIA


- No doble ni alargue la manguera de desagüe..
- Coloque la manguera de desagüe correctamente, de lo contrario, podría producirse daños por fugas de agua.
- No está permitido quitar la hebilla del tubo de desagüe.

Hay dos formas de colocar el extremo de la manguera de desagüe:

1. Póngalo en la canaleta de agua.



2. Conéctelo al tubo de desagüe de la canaleta.




# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


## Antes de Cada Lavado

- La temperatura ambiente de la máquina debe ser de 5°C a 40°C. Si se usa a menos de 0°C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse. Si la máquina se instala en condiciones de congelación, debe trasladarse a una temperatura ambiente normal para asegurar que la manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje se descongelen antes de su uso.
- Por favor, revise las etiquetas de cuidado de su ropa y las instrucciones de uso del detergente antes de lavar. Use detergente no espumante o de baja espuma adecuado para máquinas de lavar.


1. Saque todos los artículos de los bolsillos




3. Ate juntos tiras textiles largas y cinturones, cierre cremalleras y botones



2. Clasifique la ropa según el color y el tipo de tejido



4. Ponga los artículos pequeños en una bolsa de lavandería




## ⚠ ADVERTENCIA

- Está prohibido lavar ropa que contenga alguna sustancia volátil o inflamable como agente de limpieza, agente de limpieza en seco, quitamanchas, acetona, gasolina, queroseno, aceite de belleza, aceite de masaje, aceite animal, aceite de maquinaria, aceite de limpieza en seco, agente volátil, alcohol, trementina, cera, removedor de cera, agua de plátano, tabletas desinfectantes, resina, etc.
- Lavar prendas individuales puede crear fácilmente una gran excentricidad. Por lo tanto, se sugiere agregar una o dos prendas más a la colada para que el centrifugado se realice suavemente.
- No lave, ni centrifugue asientos, alfombrillas o prendas impermeables.

## Dispensador de detergente

- I Pre lavado
- II Lavado principal
-  Suavizante
-  Botón de liberación para sacar el dispensador



### PRECAUCIÓN

- La imagen es solo de referencia, por favor consulte el producto real como estándar.
- Solo es necesario añadir detergente en el "caso I" después de seleccionar el prelavado para las máquinas con esta función.
- No ponga perlas de lavandería en el dispensador de detergente.

Programa	I	II		Programa	I	II	
SINTÉTICO	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	SOLO GIRO			
ALGODÓN	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	VAQUEROS	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
MEZCLA	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	EDREDÓN		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
CUIDADO DEL BEBÉ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	LANA		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
20°C CUIDADO+	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	ECO 40-60		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ELIMINACIÓN DE PELOS DE MASCOTA	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	RÁPIDO 59'		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
LIMPIEZA DEL TAMBOR				RÁPIDO 15'		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

- Medios deben
- Medios opcionales

## Recomendación de Detergente

Detergente de lavado recomendado	Tipo de lavandería y textil	Ciclos de lavado	Temperatura de lavado. °C
Detergente de alta resistencia con agentes blanqueadores y abrillantadores ópticos	Ropa blanca de algodón o lino resistente a la ebullición	ALGODÓN, ECO 40-60	40/60
Detergente de color sin agente blanqueador y abrillantadores ópticos	Ropa de color de algodón o lino Ropa de color de	ALGODÓN	20/40
Detergente de color o suave sin abrillantadores ópticos	Fibras fáciles de cuidar o materiales sintéticos	ALGODÓN, SINTÉTICO	20/40
Detergente suave para lavar	Textiles delicados, seda, viscosa	SINTÉTICOS	20
Detergente especial para lana	Lana	LANA	20/40

### ● NOTA

- El detergente aglomerante o viscoso se puede diluir en un poco de agua antes de verterlo en el dispensador de detergente, para evitar que se obstruya la entrada y cause un desbordamiento de agua.
- Por favor, elija el tipo adecuado de detergente para obtener un máximo rendimiento de lavado y un mínimo consumo de agua y energía.
- Para lograr el mejor resultado de limpieza, es importante una dosificación adecuada del detergente.
- Utilice una cantidad reducida de detergente si el tambor no está completamente lleno.
- Ajuste siempre la cantidad de detergente a la dureza del agua; si su agua del grifo es blanda, use menos detergente.
- La dosis depende de lo sucia que esté la ropa; la ropa menos sucia requiere menos detergente..
- Los detergentes altamente concentrados (detergentes compactos) requieren una dosificación particularmente precisa.


Los siguientes síntomas son signos de sobredosificación de detergente:

- formación de espuma abundante
- mal resultado de lavado y enjuague

Los siguientes síntomas son un signo de subdosificación de detergente:

- la ropa se vuelve gris
- acumulación de depósitos de cal en el tambor, el elemento calefactor y/o la ropa

## Panel de control



### 1 OFF

Apague el electrodoméstico.

### 2 Inicio/Pausa

Inicie o pause su programa.

### 3 Opción

Esto le permite seleccionar funciones adicionales.

### 4 Programas

Disponibles según el tipo de ropa.


### 5 Display

La pantalla muestra ajustes, tiempo restante estimado, opciones y mensajes de estado.

### NOTA

- El gráfico es solo de referencia, por favor consulte el producto real como estándar.

## Display



### A Display

Tiempo de lavado  
125  
Velocidad  
100  
Fin  
End

Tiempo de retraso  
2H  
Error  
E30  
Temp.  
30

### B Bloqueo para niños

### C Bloqueo de Puerta

### D Pre-lavado

### E Rinse Extra

### F Lavado Rápido

### G Retraso

## Programas

Programa	Carga (kg)		Tiempo Predeterminado (h:min)	
	8.0	9.0	8.0	9.0
SINTÉTICOS	4.0	4.5	3:18	3:18
ALGODÓN	8.0	9.0	3:39	3:39
MEZCLA	8.0	9.0	1:20	1:20
CUIDADO DEL BEBÉ	8.0	9.0	2:01	2:01
20°C CUIDADO+	4.0	4.5	1:08	1:08
ELIMINACIÓN DE PELOS DE MASCOTA	4.0	4.5	2:04	2:04
LIMPIEZA DEL TAMBOR	--	--	1:18	1:18
SOLO GIRO	8.0	9.0	0:12	0:12
VAQUEROS	8.0	9.0	1:35	1:35
EDREDÓN	2.5	2.5	1:27	1:27
LANA	2.0	2.0	1:07	1:07
ECO 40-60	8.0	9.0	3:38	3:48
RÁPIDO 59'	4.0	4.5	0:59	0:59
RÁPIDO 15'	2.0	2.0	0:15	0:15

### NOTA

- Los parámetros en esta tabla son solo para referencia del usuario. Los parámetros reales quizás sea diferente con los parámetros en la tabla mencionada anteriormente.

## Programas

MFA06W80BA10/W-ES							
Ciclo	Capacidad nominal en kg	Ajuste de temperatura °C	Duración del ciclo en horas y minutos	Consumo de energía en kWh/ciclo de operación	Consumo de agua en litros/ciclo de operación	Temperatura más alta °C <sup>(1)</sup>	Humedad residual en %/velocidad de centrifugado <sup>(2)</sup>
ALGODÓN	8.0	40	3:39	0.998	71	40	60%/1400
MEZCLA	8.0	40	1:20	0.754	71	40	65%/1000
20°C CUIDADO+	4.0	20	1:08	0.195	44	20	65%/1000
CUIDADO DEL BEBÉ	8.0	60	2:01	1.317	71	60	65%/1000
RÁPIDO 15'	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	70%/800
ECO 40-60 <sup>(3)</sup>	8.0	--	3:38	0.699	61.0	35	53.9%/1351
	4.0	--	2:48	0.348	45.0	29	53.9%/1351
	2.0	--	2:48	0.186	36.0	24	53.9%/1351

- Los datos anteriores son solo para referencia, y los datos pueden cambiar debido a diferentes condiciones de uso reales.
- Los valores dados para programas que no sean el programa ECO 40-60 son solo indicativos.
- 20°C CUIDADO+ es capaz de limpiar ropa de algodón ligeramente sucia a una temperatura nominal de 20 °C, cumpliendo con el reglamento (EU) 2019/2023.
- En relación con EN 60456:2016/A11:2020 Con (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341,

La clase de eficiencia energética de la UE: A

Programa de prueba de energía: ECO 40-60. Otros como predeterminado.

Carga media para una máquina de 8.0 kg: 4.0 kg.

Carga de un cuarto para una máquina de 8.0 kg: 2.0 kg.

## Programas

MFA06W90BA/W-ES							
Ciclo	Capacidad nominal en kg	Ajuste de temperatura °C	Duración del ciclo en horas y minutos	Consumo de energía en kWh/ciclo de operación	Consumo de agua en litros/ciclo de operación	Temperatura más alta °C <sup>(1)</sup>	Humedad residual en %/velocidad de centrifugado <sup>(2)</sup>
ALGODÓN	9.0	60	3:44	1.603	78	60	53%/1400
MEZCLA	9.0	40	1:20	0.813	78	40	70%/800
20°C CUIDADO+	9.0	60	2:01	1.423	78	60	65%/1000
CUIDADO DEL BEBÉ	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	70%/800
RÁPIDO 15'	4.5	20	1:08	0.201	48	20	65%/1000
ECO 40-60 <sup>(3)</sup>	9.0	--	3:48	0.805	68.0	38	53.9%/1351
	4.5	--	2:54	0.495	47.0	30	53.9%/1351
	2.5	--	2:54	0.230	36.0	24	53.9%/1351

- Los datos anteriores son solo para referencia, y los datos pueden cambiar debido a diferentes condiciones de uso reales.
- Los valores dados para programas que no sean el programa ECO 40-60 son solo indicativos.
- 20°C CUIDADO+ es capaz de limpiar ropa de algodón ligeramente sucia a una temperatura nominal de 20 °C, cumpliendo con el reglamento (EU) 2019/2023.
- En relación con EN 60456:2016/A11:2020 Con (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341,

La clase de eficiencia energética de la UE: A

Programa de prueba de energía: ECO 40-60. Otros como predeterminado.

Carga media para una máquina de 9.0 kg: 4.5 kg.

Carga de un cuarto para una máquina de 9.0 kg: 2.5 kg.

## Programas

- 1) La temperatura más alta alcanzada por la ropa durante el ciclo de lavado durante al menos 5 minutos.
- 2) Humedad residual después del ciclo de lavado en porcentaje de contenido de agua y la velocidad de centrifugado a la que se logró esto.
- 3) El programa ECO 40-60 es capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada lavable a 40°C o 60°C, juntas en el mismo ciclo. Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento con el reglamento (EU) 2019/2023.

Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y de mayor duración.

Cargar la lavadora doméstica hasta la capacidad indicada para los respectivos programas contribuirá al ahorro de energía y agua..

El ruido y el contenido de humedad residual están influenciados por la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado, mayor será el ruido y menor será el contenido de humedad residual.



### PRECAUCIÓN

- Si hay alguna interrupción en el suministro eléctrico mientras la máquina está en funcionamiento, una memoria especial almacena el programa seleccionado. La máquina continuará el programa cuando se restablezca el suministro eléctrico.

## Los programas están disponibles según el tipo de ropa.

Programas	
ALGODÓN	Tejidos resistentes al desgaste, textiles resistentes al calor hechos de algodón o lino.
RÁPIDO 59'	Lavar pocas prendas y no muy sucias rápidamente.
SINTÉTICOS	Lave artículos sintéticos, por ejemplo: camisas, abrigos, mezclas. Al lavar los textiles de punto, la cantidad de detergente debe reducirse debido a su construcción de hilos sueltos y la fácil formación de burbujas.
CUIDADO DEL BEBÉ	Lavar la ropa del bebé puede hacer que la ropa del bebé esté más limpia y mejorar el rendimiento del enjuague para proteger la piel del bebé.
VAQUEROS	Especialmente para jeans.
MEZCLA	Carga mixta compuesta de textiles de algodón y sintéticos.
20°C CUIDADO+	Capaz de limpiar ropa de algodón ligeramente sucia a una temperatura nominal de 20 °C.
ELIMINACIÓN DE PELOS DE MASCOTAS	Limpia profundamente el pelo y la pelusa de las mascotas de la ropa, y restringe el crecimiento de gérmenes.
RÁPIDO 15'	Programa extra corto, aproximadamente, adecuado para ropa ligeramente sucia y pequeñas cantidades de lavandería.
EDREDÓN	Este programa está especialmente diseñado para lavar abrigos de edredón.
LANA	Lana o textiles de lana rica lavables a mano o a máquina. Programa de lavado especialmente suave para prevenir el encogimiento, con pausas más largas en el programa (los textiles descansan en el líquido de lavado).
SOLO GIRO	Centrifuga y desagua.
ECO 40-60	Capaz de lavar ropa de algodón normalmente sucia declarada como lavable a 40 °C o 60 °C, juntas en el mismo ciclo.
LIMPIEZA DEL TAMBOR	Especialmente configurado en esta máquina para limpiar el tambor y el tubo. Aplica una esterilización a alta temperatura de 90 °C para hacer el lavado de ropa más ecológico. Cuando se ejecuta este programa, no se pueden añadir ropa u otros artículos de lavado. El cliente puede usar este programa regularmente según sea necesario.

### **NOTA**

- El gráfico es solo de referencia, por favor consulte el producto real como estándar.
- Cuando el programa haya finalizado, aparecerá "Fin" en la pantalla, por favor seleccione la perilla a la posición de Apagado.

## Opción

Ciclo	Temp. Predeterminada(°C)	Velocidad de centrifugado predeterminada (rpm)	Funciones adicionales
SINTÉTICOS	40	1200	   
ALGODÓN	40	1400	    
MEZCLA	40	1000	    
CUIDADO DEL BEBÉ	60	1000	    
20°C CUIDADO+	20	1000	  
ELIMINACIÓN DE PELOS DE MASCOTA	40	1200	  
LIMPIEZA DEL TAMBOR	90	--	
SOLO GIRO	--	1000	
VAQUEROS	30	800	   
EDREDÓN	40	800	 
LANA	40	600	 
ECO 40-60	--	--	
RÁPIDO 59'	30	1000	  
RÁPIDO 15'	Cold	800	 

### NOTA

- Para la velocidad de centrifugado máxima, tiempo de programa y otros detalles del ECO 40-60 programa, por favor consulte el contenido en la página de Ficha del Producto.
- La tabla muestra qué ciclo ofrece qué opciones de ajuste.



### Velocidad

Cuando sea necesario, la velocidad de centrifugado se puede ajustar presionando el botón de Velocidad en los siguientes pasos: 1400:0-400-600-800-1000-1200-1400



### Fin de retraso

1. Seleccione un programa.
2. Presione el botón de Fin Diferido para elegir el tiempo de retraso de 0 a 24 horas.
3. Presione [Inicio/Pausa] para iniciar la operación de fin de retraso.



Elegir programa



Configuración de tiempo



Inicio

Para cancelar la función de Fin Diferido, presione el botón "Fin Diferido" antes de iniciar el programa hasta que la pantalla muestre 0 H. Si el programa ya ha comenzado, apague el electrodoméstico y luego enciéndalo nuevamente y seleccione un nuevo programa.



### Pre Lavado

Función de lavado extra antes de que comience el ciclo de lavado principal para aumentar el rendimiento del lavado.

Nota: El detergente debe agregarse al compartimento I



### Enjuague Extra

La ropa pasará por un enjuague adicional después de seleccionar esta función.



### Temp.

Cuando sea necesario, la temperatura de lavado se puede ajustar presionando el botón de temperatura en los siguientes pasos: Cold - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.



### Lavado Rápido

La función puede disminuir el tiempo de lavado.



### Mi Ciclo

Para memorizar el programa utilizado con frecuencia. Después de elegir el programa y configurar la opción, presione el botón [Temp.] durante 3 segundos antes de comenzar a lavar. El curso de ajuste predeterminado es ALGODÓN.



### Vapor

El vapor es aplicable para la colada diaria.

El vapor puede penetrar profundamente en la fibra, lo que elimina eficazmente bacterias y gérmenes, previene olores y protege su salud.



### Función

Presione [Func.] para seleccionar "Pre Lavado", "Lavado Rápido" o "Enjuague Extra".

## ● NOTA

### Contador de uso

1: Por favor, presione "Velocidad" y "Vapor" en el panel de control simultáneamente y de manera continua durante aproximadamente 5 segundos con el dispositivo encendido. La pantalla del dispositivo mostrará dígitos: el valor puede indicar la cantidad de veces que se ha utilizado el equipo.

2. Presione "Velocidad" y "Vapor" en el panel de control simultáneamente y de manera continua durante aproximadamente 5 segundos, y el cliente podrá reanudar el funcionamiento normal.



### Bloqueo para niños

Para evitar operaciones incorrectas por parte de los niños.



Presione [Fin de Retraso] y [Función] simultáneamente durante 3 segundos hasta que suene el timbre. El indicador de bloqueo para niños se encenderá.



### PRECAUCIÓN

Cuando el Bloqueo para Niños está activado, la pantalla mostrará alternativamente "CL" y el tiempo restante.

Presionar cualquier otro botón hará que el indicador del Bloqueo para Niños parpadee. Cuando el programa termine, "CL" y "End" alternarán en la pantalla.

El Bloqueo para Niños desactiva la función de todos los botones excepto el botón de Bloqueo para Niños.

¡Solo la pulsación simultánea de los dos botones puede desactivar el Bloqueo para Niños!  
¡Por favor, desactive el Bloqueo para Niños antes de seleccionar un nuevo programa!



### Silenciar el zumbador



Elija el Programa



Mantenga presionado el botón [Velocidad] durante 3 segundos, el zumbador se silenciará.

Para activar la función de timbre, presione el botón nuevamente durante 3 segundos. La configuración se mantendrá hasta el próximo reinicio.



### PRECAUCIÓN

- Después de silenciar la función de timbre, los sonidos no se activarán más.

## Ficha de Producto

Nombre o marca comercial del proveedor <sup>(b)</sup><sup>(c)</sup>:

Dirección del proveedor <sup>(b)</sup><sup>(c)</sup>:

Identificador de modelo <sup>(b)</sup>: MFA06W80BA10/W-ES

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	
Capacidad nominal <sup>(b)</sup> (kg)	8.0	Dimensiones en cm <sup>(b)</sup> , <sup>(c)</sup>	Altura	83
			Ancho	60
			Profundidad	54
Índice de eficiencia energética <sup>(b)</sup> (EEI <sub>w</sub> )	46.6	Nivel de eficiencia energética <sup>(b)</sup>	A <sup>(c)</sup>	
Índice de eficiencia de lavado <sup>(b)</sup>	1.031	Efectividad de enjuague (g/kg) <sup>(b)</sup>	5.0	
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en el programa eco 40-60 en una combinación de cargas completas y parciales. El consumo real de energía dependerá de cómo se usa el aparato.	0.424	Consumo de agua en litros por ciclo, basado en el programa eco 40-60 en una combinación de cargas completas y parciales. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	48	
Temperatura máxima en el interior del tejido tratado <sup>(b)</sup> (°C)	Capacidad nominal	35	Contenido de humedad restante ponderado <sup>(b)</sup> (%)	53.9
	Mitad	29		
	Cuarto	24		
Velocidad de Centrifugado <sup>(b)</sup> (rpm)	Capacidad nominal	1351	Nivel de eficiencia de Centrifugado y secado <sup>(b)</sup>	B <sup>(c)</sup>
	Mitad	1351		
	Cuarto	1351		
Duración del programa <sup>(b)</sup> (h:min)	Capacidad nominal	3:38	Tipo	independiente
	Mitad	2:48		
	Cuarto	2:48		
Emisiones de ruido acústico en el aire en la fase de centrifugado <sup>(b)</sup> (dB(A) re 1 pW)	72	Clase de emisión de ruido acústico aéreo <sup>(b)</sup> (fase de centrifugado)	A <sup>(c)</sup>	
Modo apagado (W) (si corresponde)	0.50	Modo en espera (W) (si corresponde)	0.50	
Inicio diferido (W) (si corresponde)	4.00	Espera en red (W) (si corresponde)	N/A	

Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor <sup>(b)</sup> <sup>(c)</sup>:

Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado.

NO

Información adicional:

Enlace web al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 9 del Anexo II del Reglamento (UE) 2019/2023 (1) de la Comisión.

<sup>(b)</sup> este ítem no se considerará pertinente a los efectos del Artículo 2 (6) del Reglamento (UE) 2017/1369.

<sup>(b)</sup> para el programa eco 40-60.

<sup>(c)</sup> los cambios en este elemento no se considerarán pertinentes a los efectos del párrafo 4 del Artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1369.

<sup>(c)</sup> si la base de datos de productos genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no deberá ingresar estos datos.

1) El consumo real de energía dependerá de cómo se use el electrodoméstico.

2) El consumo real de agua dependerá de cómo se use el electrodoméstico y de la dureza del agua.

3) Entrega de las piezas de repuesto en un plazo de 15 días hábiles después de haber recibido el pedido.

Hoja de datos del producto en relación con (UE) 2019/2014

La hoja de datos del producto para su electrodoméstico se puede encontrar en línea.

Vaya a <https://eprel.ec.europa.eu> e introduzca el identificador del modelo de su electrodoméstico para descargar la hoja de datos.

El identificador del modelo de su electrodoméstico se puede encontrar en la sección de especificaciones técnicas.

## Ficha de Producto

Nombre o marca comercial del proveedor <sup>(b)</sup><sup>(c)</sup>:

Dirección del proveedor <sup>(b)</sup><sup>(c)</sup>:

Identificador de modelo <sup>(b)</sup>: MFA06W90BA/W-ES

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Capacidad nominal <sup>(b)</sup> (kg)	9.0	Dimensiones en cm <sup>(b)</sup> , <sup>(c)</sup>	Altura 83
			Ancho 60
			Profundidad 56
Índice de eficiencia energética <sup>(b)</sup> (EEI <sub>w</sub> )	51.9	Nivel de eficiencia energética <sup>(b)</sup>	A <sup>(c)</sup>
Índice de eficiencia de lavado <sup>(b)</sup>	1.031	Efectividad de enjuague (g/kg) <sup>(b)</sup>	5.0
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en el programa eco 40-60 en una combinación de cargas completas y parciales. El consumo real de energía dependerá de cómo se usa el aparato.	0.494	Consumo de agua en litros por ciclo, basado en el programa eco 40-60 en una combinación de cargas completas y parciales. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	50
Temperatura máxima en el interior del tejido tratado <sup>(b)</sup> (°C)	Capacidad nominal 38	Contenido de humedad restante ponderado <sup>(b)</sup> (%)	53.9
	Mitad 30		
	Cuarto 24		
Velocidad de Centrifugado <sup>(b)</sup> (rpm)	Capacidad nominal 1351	Nivel de eficiencia de Centrifugado y secado <sup>(b)</sup>	B <sup>(c)</sup>
	Mitad 1351		
	Cuarto 1351		
Duración del programa <sup>(b)</sup> (h:min)	Capacidad nominal 3:48	Tipo	independiente
	Mitad 2:54		
	Cuarto 2:54		
Emisiones de ruido acústico en el aire en la fase de centrifugado <sup>(b)</sup> (dB(A) re 1 pW)	72	Clase de emisión de ruido acústico aéreo <sup>(b)</sup> (fase de centrifugado)	A <sup>(c)</sup>
Modo apagado (W) (si corresponde)	0.50	Modo en espera (W) (si corresponde)	N/A
Inicio diferido (W) (si corresponde)	4.00	Espera en red (W) (si corresponde)	N/A
<b>Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor <sup>(b)</sup> <sup>(c)</sup>:</b>			
<b>Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado.</b>		NO	

### Información adicional:

Enlace web al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 9 del Anexo II del Reglamento (UE) 2019/2023 (1) de la Comisión.

<sup>(b)</sup> este ítem no se considerará pertinente a los efectos del Artículo 2 (6) del Reglamento (UE) 2017/1369.

<sup>(b)</sup> para el programa eco 40-60.

<sup>(c)</sup> los cambios en este elemento no se considerarán pertinentes a los efectos del párrafo 4 del Artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1369.

<sup>(c)</sup> si la base de datos de productos genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no deberá ingresar estos datos.

- 1) El consumo real de energía dependerá de cómo se use el electrodoméstico.
- 2) El consumo real de agua dependerá de cómo se use el electrodoméstico y de la dureza del agua.
- 3) Entrega de las piezas de repuesto en un plazo de 15 días hábiles después de haber recibido el pedido.

Hoja de datos del producto en relación con (UE) 2019/2014

La hoja de datos del producto para su electrodoméstico se puede encontrar en línea. Vaya a <https://eprel.ec.europa.eu> e introduzca el identificador del modelo de su electrodoméstico para descargar la hoja de datos.

El identificador del modelo de su electrodoméstico se puede encontrar en la sección de especificaciones técnicas.

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

## Limpieza y cuidado


### ADVERTENCIA

- Siempre desenchufe el electrodoméstico y cierre el grifo de agua antes de la limpieza y el mantenimiento.

### Limpieza del gabinete

El mantenimiento adecuado de la máquina puede extender su vida útil. La superficie se puede limpiar con detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario. Si hay algún derrame de agua, use una toalla para secarlo inmediatamente.

Nunca use objetos afilados para limpiar el electrodoméstico.



### RECAUCIÓN

- Nunca utilice agentes abrasivos o cáusticos, como ácidos fórmicos o sus disolventes diluidos, o sustancias similares, como alcohol o productos químicos.

### Limpieza del tambor

Cualquier mancha de óxido dejada dentro del tambor por artículos de metal debe ser eliminada inmediatamente usando detergentes sin cloro. ¡Nunca use lana de acero para limpiar el tambor!

### NOTA


- Mantenga cualquier ropa alejada de la máquina mientras limpia el tambor.

### Limpiando el sello de la puerta y el cristal

Limpie el cristal y el sello después de cada lavado para eliminar pelusas y manchas. Si se acumula pelusa, puede causar fugas.

Quite cualquier moneda, botón y otros objetos del sello después de cada lavado.

Limpie el sello de la puerta y el cristal cada vez que la máquina se ejecute 60 veces (aparece C2 en el panel de control) para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.




## Limpiando el Filtro de Entrada


### ● NOTA

- La disminución del flujo de agua es una señal de que el filtro necesita ser limpiado.

1. Cierre la llave y retire la manguera de suministro de agua de la misma.




2. Limpie el filtro con un cepillo.



3. Desenrosque la manguera de suministro de agua desde la parte trasera de la máquina. Saque el filtro con unos alicates de punta larga.



4. Utilice un cepillo para limpiar el filtro.




5. Vuelva a instalar el filtro en la entrada de agua y vuelva a conectar la manguera de suministro de agua.

6. Limpie el filtro de entrada cada 60 veces que la máquina funcione (aparecerá C2 en el panel de control) para asegurar el funcionamiento normal del electrodoméstico.


## Limpiando el Dispensador de Detergente

- Presione hacia abajo el liberador [  ] en la tapa del suavizante y saque el cajón del dispensador del hueco.
- Levante la tapa del suavizante del cajón dispensador y lave ambos elementos con agua.
- Limpie el interior del hueco con un cepillo.
- Restaurar la tapa del suavizante y empujar el cajón de nuevo en el hueco.


1. Presione el botón de liberación y retire el cajón del dispensador




2. Limpie el cajón del dispensador y la tapa del suavizante bajo el agua



3. Limpie la cavidad con un cepillo suave



4. Inserte el cajón del dispensador



### NOTA


- No utilice agentes abrasivos o cáusticos para limpiar las piezas de plástico.
- Limpie el dispensador de detergente cada vez que la máquina se ejecute 60 veces (aparece C2 en el control panel) para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.
- La imagen es solo de referencia, por favor consulte el producto real como estándar.

## Limpeza del filtro de la bomba de desagüe


### **ADVERTENCIA**

- Asegúrese de que la máquina haya terminado el ciclo de lavado y esté vacía. Apáguela y desenchúfelo antes de limpiar el filtro de la bomba de desagüe.
- Cuidado con el agua caliente! Espere a que el agua se enfríe. ¡Riesgo de quemaduras!
- Para asegurar el funcionamiento normal del electrodoméstico, limpie el filtro periódicamente cada 50 usos de la máquina (aparecerá C1 en el panel de control).


1. Abra el filtro girando en sentido contrario a las agujas del reloj



2. Retire la materia extraña



3. Cierre la tapa inferior



### **PRECAUCIÓN**

- Cuando el electrodoméstico está en uso y dependiendo del programa seleccionado, puede haber agua caliente en la bomba. Nunca retire la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, siempre espere hasta que el electrodoméstico haya terminado el ciclo y esté vacío. Al volver a colocar la tapa, asegúrese de que esté bien apretada.

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Siempre que haya un problema con el electrodoméstico, verifique si puede resolverlo siguiendo las tablas a continuación. Si el problema persiste, por favor contacte al servicio de atención al cliente.

Descripción	Posible causa	Solución
El aparato no se puede iniciar	La puerta no está cerrada correctamente. La ropa está atascada.	Cierre la puerta correctamente y reinicie. Revisa la ropa.
La puerta no se puede abrir	La protección de seguridad está activada.	Desconecte la energía y reinicie.
Fuga de agua	Las conexiones no están fijadas suficientemente.	Revise y fije la tubería de entrada de agua. Revise y limpie la manguera de salida.
Residuos de detergente en el dispensador de detergente	El detergente está húmedo y / o coagulado.	Limpie y seque el dispensador de detergente.
El indicador o la pantalla no funcionan	La placa de circuito impreso o el arnés tienen problemas de conexión.	Desconecte la alimentación y compruebe si el enchufe de red está conectado correctamente.
Ruido anormal	Los pernos de fijación aún están en su lugar. El piso no es sólido ni nivelado.	Compruebe si se han quitado los tornillos de fijación. Asegúrese de que el aparato esté instalado en un piso sólido y nivelado.

## Códigos de Error

Descripción	Posible causa	Solución
<b>E30</b>	La puerta no está cerrada correctamente.	Cierre la puerta correctamente y reinicie.
<b>E10</b>	Problema de inyección de agua durante el ciclo de lavado.	Compruebe si la presión del agua es lo suficientemente alta. Estire la tubería de agua. Limpiar el filtro de la válvula de entrada.
<b>E21</b>	Drenaje de agua con horas extraordinarias	Revise la manguera de drenaje para ver si está bloqueada.
<b>E12</b>	Desbordamiento de agua	Reinicie el dispositivo.
<b>EXX</b>	Otros	Reinicie el dispositivo. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio de atención al cliente.

# MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

 El logotipo, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos de Midea Group y/o sus afiliados ("Midea"), de los cuales Midea posee marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, y todo el fondo de comercio derivado del uso cualquier parte de una marca Midea. El uso de la marca comercial Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de marca comercial o competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir total o parcialmente este manual, o agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de la impresión de este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

# ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

## Instrucciones Importantes para el Medio Ambiente

Cumplimiento de la directiva WEEE y eliminación del producto de desecho:

Este producto cumple con la directiva WEEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación de residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe devolverse al punto de recogida oficial para el reciclaje de dispositivos electrónicos y eléctricos. Para encontrar estos sistemas de recolección, comuníquese con las autoridades locales o el minorista donde compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de aparatos viejos. La eliminación adecuada del aparato usado ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



## Cumplimiento con la Directiva RoHS

El producto que ha comprado cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos y prohibidos especificados en la Directiva.

## Información del empaque

Los materiales de empaque del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestras Normas Ambientales Nacionales. No deseche los materiales de empaque junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de material de empaque designados por las autoridades locales.



# AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, aceptamos cumplir sin restricciones con todas las estipulaciones de la ley de protección de datos aplicable, de acuerdo con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD).

En general, nuestro procesamiento de datos es para cumplir con nuestra obligación bajo contrato con usted y por razones de seguridad del producto, para salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero solo si se garantiza la protección de datos adecuada, los datos personales pueden transferirse a destinatarios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo.

Se proporciona más información bajo petición. Puede contactar con nuestro Departamento de Protección de Datos por **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse al procesamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, comuníquese con nosotros por **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.

# Instalación integrada


## Apéndice




## Herramienta



## Pasos de instalación




## Visión general




## Preparación y montaje de la puerta

1




Hacer la marca en la puerta

2




Fijar el papel en la puerta.

3




Perforar agujero en la puerta

4




Instalación de las bisagras y separador

5



Instalación del imán contador

6



Instalación de la puerta

### **⚠ ADVERTENCIA**

- Al instalar el electrodoméstico en la cocina, asegúrese de que los muebles, si es posible, las mangueras se coloquen en uno de los dos huecos en la parte trasera del electrodoméstico. Esto ayudará a evitar que las mangueras se doblen o queden atrapadas.



*make yourself at home*