




SECADORA BOMBA DE CALOR

Secado



Lea este manual



Leyenda: Lea todas las instrucciones y explicaciones para la instalación antes de usar. Siga las instrucciones cuidadosamente. Mantenga las instrucciones de operación a mano para uso posterior. Si el aparato se vende o se pasa a otra persona, asegúrese de que el nuevo propietario siempre reciba estas instrucciones de operación.

MANUAL DEL USUARIO

MODELO:
MD210H100BW/W-ES

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

■ Instrucciones de Seguridad	2
------------------------------------	---

INSTALACIÓN

■ Descripción del Producto	11
■ Instalación	11

OPERACIÓN

■ Inicio Rápido	15
■ Antes de Cada Secado	16
■ Panel de Control	18
■ Opción.....	19
■ Visualización.....	22
■ Programas.....	23
■ Tabla de Programas de Secado	24
■ Datos de Consumo.....	27
■ Configuración y Operación de la Aplicación	28

MANTENIMIENTO

■ Limpieza y Cuidado	30
■ Solución de Problemas	32
■ Especificaciones Técnicas	34
■ Hoja de Información del Producto	35



PELIGRO

Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a gas extremadamente inflamable.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

■ Instrucciones de Seguridad



¡PRECAUCIÓN: ¡RIESGO DE INCENDIO!

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Para evitar daños a su vida, a la de otros o a la propiedad, debe seguir las notas de seguridad.

Uso previsto

- Este secador de bomba de calor está destinado a secar cantidades típicas de ropa de hogar, que han sido lavadas con agua. Ha sido diseñado únicamente para uso privado y no es adecuado para uso comercial o compartido (es decir, por varias familias en un edificio de apartamentos).
- Utilice este electrodoméstico solo como se describe en este manual de usuario.
- Este electrodoméstico es solo para uso en interiores.
- Cualquier otro uso se considera inapropiado y puede resultar en daños a la propiedad o incluso lesiones personales.
- El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inapropiado.

Instrucciones de Seguridad

- El electrodoméstico corresponde a la clase de protección I y puede solo debe conectarse a un enchufe con un conductor de protección que haya sido instalado correctamente. Al conectar el electrodoméstico a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje de la red sea correcto. Puede encontrar más información al respecto en la placa de características.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA!

Peligro de descarga eléctrica

- Antes de conectar la secadora, asegúrese de que el los parámetros de conexión en la placa de características (clasificación del fusible, voltaje y frecuencia) coincidan con el suministro eléctrico de la red. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista cualificado.
- La seguridad eléctrica de esta secadora de ropa solo puede garantizarse cuando está correctamente conectada a tierra. Es esencial que se cumpla este requisito estándar de seguridad. Si tiene alguna duda, haga que un electricista cualificado pruebe el sistema de cableado del hogar. El fabricante no puede ser considerado responsable de las consecuencias de un sistema de puesta a tierra inadecuado (por ejemplo, descarga eléctrica).
- No tire del cable de alimentación con fuerza. Por favor, agarre el enchufe principal en su lugar
- No enchufe/desenchufe el enchufe principal con las manos mojadas.
- No doble, sujeté o dañe el cable de alimentación y el enchufe de corriente.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- **ADVERTENCIA:** El electrodoméstico no debe ser suministrado a través de un dispositivo de commutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que se enciende y apaga regularmente por un servicio público.
- No conecte el electrodoméstico a la red eléctrica mediante un alargador, adaptador de enchufe múltiple o similar.
- La accesibilidad del enchufe debe estar siempre garantizada, para desconectar la secadora de la red eléctrica
- Si el electrodoméstico muestra una temperatura anormalmente alta, desenchufe el enchufe de inmediato

Peligro de lesiones

- El electrodoméstico no debe ser instalado detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con bisagras en el lado opuesto al de la secadora, de modo que se restrinja la apertura completa de la puerta de la secadora.
- No desarme ni instale la secadora sin ninguna instrucción o supervisión.
- No apile esta secadora sobre la lavadora sin kits de apilamiento. (Si desea apilar esta secadora sobre una lavadora, por favor compre las partes independientes. La instalación debe ser realizada por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar cualquier peligro.)
- No se apoye en la puerta abierta de la secadora.
- El agua condensada no es potable. Puede causar problemas de salud tanto en personas como en animales si se consume.

Peligro de daño

- No coloque más carga de la indicada en este manual del usuario. Consulte el capítulo relacionado en el manual del usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No opere la secadora sin el filtro de la puerta.
- No seque la ropa antes de ser centrifugada.
- No exponga la secadora directamente al sol.
- No instale la secadora en un ambiente húmedo y empapado.
- Durante la limpieza y mantenimiento, recuerde desconectar el enchufe de alimentación y no rocíe directamente la secadora con agua.
- El electrodoméstico no debe volcarse durante el uso normal o mantenimiento.



¡PRECAUCIÓN: ¡RIESGO DE INCENDIO!

Peligro de explosión e incendio

- Por favor, no seque la ropa con ningún material inflamable sustancias como queroseno o alcohol. De lo contrario, puede haber explosión.
- El electrodoméstico contiene un refrigerante R290 respetuoso con el medio ambiente pero inflamable. Manténgalo alejado de llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
- La secadora no debe usarse si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza.
- No seque artículos sin lavar en la secadora.
- Los artículos que se han ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, ceras y removedores de cera deben lavarse en agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de secarse en la secadora.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Los artículos como gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con almohadillas de gomaespuma no deben secarse en la secadora.
- Los suavizantes de telas, u productos similares, deben usarse según las instrucciones del suavizante de telas.
- Los artículos afectados por aceite pueden encenderse espontáneamente, especialmente cuando se exponen a fuentes de calor como en una secadora de tambor. Los artículos se calientan, causando una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, los artículos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. Amontonar, apilar o almacenar artículos afectados por aceite puede evitar que el calor escape y así crear un peligro de incendio.
- Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y cerillas.
- Si es inevitable que telas que contienen aceite vegetal o de cocina o que hayan sido contaminadas por productos para el cuidado del cabello se coloquen en una secadora de tambor, primero deben lavarse en agua caliente con detergente adicional. Esto reducirá, pero no eliminará, el peligro.
- ADVERTENCIA: Nunca detenga una secadora de tambor antes del final del ciclo de secado a menos que todos los artículos se retiren rápidamente y se dispersen para que el calor se disipe.
- Las aberturas no deben estar obstruidas.
- El filtro de pelusas debe limpiarse con frecuencia.
- No se debe permitir que la pelusa se acumule alrededor de la secadora de tambor.
- ADVERTENCIA: En el recinto del electrodoméstico o en la estructura empotrada, mantenga despejadas las aberturas de ventilación sin obstrucciones
- ADVERTENCIA: No dañe el circuito de refrigerante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Seguridad con los niños

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sean supervisados continuamente.
- Siempre cierre la puerta después de usarla. De esta manera evitará el peligro de:
 - 1 . Los niños que trepan o se meten en la secadora o esconden cosas en ella.
 2. Mascotas u otros animales pequeños que se meten en ella.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Seguridad en la Radiación UV

- Esta advertencia solo cubre productos que contienen una lámpara UV-C y que tienen una función de reducción de gérmenes con lámpara UV-C.
- El dispositivo contiene una lámpara que emite rayos UV-C. ¡No mire la fuente de luz mientras la lámpara está en funcionamiento!
- La lámpara UV-C se utiliza para proporcionar reducción de gérmenes en productos textiles.
- ¡No saque la lámpara UV-C del dispositivo y no la haga funcionar afuera!
- ¡No toque la lámpara!
- El uso del producto excepto para su propósito o el daño al vidrio de protección de la lámpara UV-C o al entorno puede causar radiación UV-C peligrosa. La radiación UV-C puede dañar los ojos y la piel incluso en dosis bajas. ¡No haga funcionar ningún producto que esté dañado!
- No quite el vidrio de protección de la lámpara UV-C. ¡No haga funcionar el producto sin el vidrio de protección de la lámpara UV-C!
- Después de que el electrodoméstico se detenga debido a varias razones (corte de energía, problema de fusibles, apertura de la puerta de la máquina, etc.) mientras los Programas de Higiene UV están en progreso, el programa se reanudará para reducir los gérmenes desde donde se detuvo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- En casos en los que la lámpara UV-C y las partes relacionadas necesiten ser reemplazadas (vencimiento de la vida útil de la lámpara, rotura del vidrio de la lámpara, etc.), llame al servicio técnico. ¡No intente reemplazar las piezas usted mismo. Mientras espera al servicio técnico, asegúrese de que la máquina esté cerrada y el enchufe desconectado!
- ¡Mantenga a los niños alejados mientras se utilizan programas con la lámpara UV-C activada!
- ¡Siempre lea la guía del producto antes de usar el dispositivo y utilice el producto según las instrucciones!
- La ubicación de la lámpara UV y el cristal protector de la lámpara en su producto está indicada visualmente.
- El programa de higiene que incorpora UV es efectivo para eliminar las bacterias Escherichia coli, Staphylococcus aureus.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Eliminación correcta de este producto:



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación de residuos no controlada, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde se compró el producto. Ellos pueden llevar este producto para su reciclaje ambiental seguro. Deseche el electrodoméstico de acuerdo con los requisitos locales para la eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos. El electrodoméstico contiene gas inflamable (R290). Póngase en contacto con su autoridad municipal para obtener información sobre cómo desechar correctamente el electrodoméstico.


Eliminación de material de embalaje

- El embalaje está diseñado para proteger el electrodoméstico de daños durante el transporte. Los materiales de embalaje son respetuosos con el medio ambiente y deben reciclarse. El reciclaje del embalaje puede reducir el uso de materias primas en el proceso de fabricación y la cantidad de residuos en vertederos.

Model	Capacidad nominal
MD210H100BW/W-ES	10.0kg

INSTALACIÓN

■ Descripción del producto




¡Nota!

La imagen del producto es solo para fines ilustrativos, por favor consulte el producto real como referencia.

Accesorios

Las siguientes piezas son opcionales para modelos específicos.

Si su secadora tiene las siguientes piezas, por favor use guantes para instalar ellas según las instrucciones a continuación.




Soporte de manguera

Manguera de drenaje por condensación

Conector

■ Instalación



Saque la manguera de desagüe superior.

Coloque la manguera de desagüe externa en el desague del piso (tenga cuidado de no torcionar el manguera de desagüe externa).

Coloque el soporte de la manguera en el lavabo de lavado o en cualquier otro fregadero.



¡Nota!

Esta secadora está equipada con una función de limpieza del evaporador, que requiere una bomba de drenaje con mayor potencia y caudal. Cuando la bomba de drenaje está funcionando, el ruido de funcionamiento es más notable, lo cual es un fenómeno normal. Siéntase libre de usarlo.

INSTALACIÓN

Transport

Mover con precaución. No agarre ninguna parte saliente de la máquina. La puerta de la máquina no puede usarse como asa para transportar. Si la secadora no se puede transportar erguida, la secadora se puede inclinar hacia la derecha menos de 30°.

¡Riesgo de lesiones y daños!

La manipulación incorrecta del electrodoméstico puede resultar en lesiones.

- El electrodoméstico es muy pesado. Nunca transporte o lleve el electrodoméstico solo; siempre con la ayuda de otra persona.
- Retire todos los obstáculos en la ruta de transporte y en el lugar de instalación, por ejemplo, puertas abiertas y objetos en el suelo.
- No utilice la puerta abierta como asidero.
- Retire todo el material de embalaje antes de usar el electrodoméstico.
- Antes de instalar la secadora de tambor, compruebe si hay algún daño visible externamente.
No instale ni utilice una secadora de tambor dañada.
- No instale la secadora de tambor en una habitación donde exista riesgo de que se produzca helada. A temperaturas alrededor del punto de congelación, la secadora de tambor puede no poder funcionar correctamente. Existe riesgo de daño si el agua condensada se congela en la bomba y las mangüeras.


Posición de instalación

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Los niños pueden enredarse en el film de embalaje o tragarse piezas pequeñas y asfixiarse. No permita que los niños jueguen con el embalaje.
 - El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con bisagras en el lado opuesto al de la secadora de tambor, de manera que se restrinja la apertura completa de la puerta de la secadora de tambor.
 - No restrinja la distancia al suelo a través de alfombras de pelo largo, tiras de madera u similares. Esto podría causar acumulación de calor que interferiría con el funcionamiento del electrodoméstico.
1. Se recomienda que, para su comodidad, la máquina se coloque cerca de su lavadora.
 2. No apile esta secadora sobre la lavadora sin kits de apilamiento. (Si desea apilar esta secadora sobre una lavadora, por favor compre las partes independientes. La instalación debe ser realizada por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar cualquier peligro.)
 3. La secadora de tambor debe instalarse en un lugar limpio, donde la suciedad no se acumule. El aire debe poder circular libremente alrededor del electrodoméstico. No obstruya la entrada de aire frontal ni las rejillas de admisión de aire en la parte trasera de la máquina.


INSTALACIÓN

4. Para mantener la vibración y el ruido en un nivel mínimo cuando la secadora está en uso, debe colocarse sobre una superficie firme y nivelada
5. Los pies nunca deben ser retirados.




Ajuste de nivel


Una vez en su posición de funcionamiento permanente, verifique que la secadora esté absolutamente nivelada con la ayuda de un nivel de burbuja. Si no lo está, ajuste los pies a mano o utilizando una herramienta.



Ajuste de la puerta




1




2

- Utilice un socket M de 8 mm para quitar los dos pernos hexagonales en un lado de la bisagra de la puerta. Debido al adhesivo dentro de los tornillos, puede requerirse algo de fuerza para desenroscarlos.

- Después de quitar los pernos, dado que el ensamblaje de la puerta es relativamente pesado, se requiere la ayuda de un compañero para levantar ligeramente todo el ensamblaje de la puerta y quitarlo del panel frontal de metal de la puerta. Tenga cuidado de evitar que el vidrio se golpee y se rompa.



3




4


- Para proteger la apariencia, primero use un paño de algodón para acolchar el lado plano de la puerta durante la instalación. Utilice un destornillador PH2 para quitar los tres tornillos negros en un lado del pestillo de la puerta.

- Utilice un destornillador PH2 para quitar los 6 tornillos negros en un lado de la bisagra, y preste atención a la distribución de los tornillos. Hay 4 tornillos negros en el lado frontal y 2 tornillos negros en el lado por donde se abre la puerta.

INSTALACIÓN




5




6

- Intercambie las posiciones de instalación del gancho de la puerta y la bisagra de la puerta. Use un destornillador PH2 para instalar los tres tornillos en un lado del pestillo de la puerta. Use un destornillador PH2 para instalar los 6 tornillos en un lado de la bisagra. Preste atención de que hay 4 tornillos en el lado frontal y 2 tornillos en el lado donde se abre la puerta.

• Despues de la sustitución, se verá como en la imagen anterior.



7



8

- Utilice un destornillador PH2 para quitar los dos tornillos negros en el panel de moldura de puerta delantera.

• Un compañero ayuda a levantar el conjunto de la puerta y lo cuelga en el panel de puerta delantera de metal desde el lado izquierdo. El compañero debe seguir sosteniendo el conjunto de la puerta. Utilice una llave de vaso M8mm para instalar los dos pernos hexagonales en un lado de la bisagra de la puerta. Utilice un destornillador PH2 para instalar el panel decorativo en el otro lado (lado derecho) e instale dos tornillos negros. Siguiendo los pasos anteriores, se logra la conversión de una puerta de apertura a la izquierda a una de apertura a la derecha.

Conexión de Suministro Eléctrico

1. Asegúrese de que el voltaje del suministro eléctrico sea el mismo que la especificación eléctrica.
2. No conecte la secadora con la placa de conexión eléctrica, un enchufe o toma universal, no utilice adaptadores de enchufe múltiple y cables de extensión.



¡Nota!

- Déjelo reposar durante 2 horas después del transporte. Antes del primer uso, limpie el tambor interior con un paño suave.
 1. Coloque algunos trapos limpios en el tambor.
 2. Conecte la corriente, gire el botón del dial.
 3. Seleccione el Programa 【Secado por Tiempo】 , presione el botón 【▷II】 .
 4. Despues de finalizar este programa, siga las instrucciones de "Limpieza y Cuidado" (consulte la página 30) para limpiar el filtro de la puerta.
- Durante el secado, el compresor y el agua generaran algo de ruido, lo cual es completamente normal.


OPERACIÓN

■ Inicio rápido



Antes de usar, asegúrese de que la secadora esté instalada correctamente.

Antes de secar



Secado



Encendido/Apagado


seleccionar programa

Opcionalmente seleccionar función

iniciar/Pausa

Después del secado

Pitido del zumbador y "Fin" en la pantalla.



abrir la puerta y sacar la ropa

sacar el contenedor

verter el agua de condensación

limpiar el filtro

apagar



¡Nota!

- Si se utiliza un enchufe con interruptor, por favor presione el interruptor para apagar directamente la corriente.

OPERACIÓN

■ Antes de cada secado

1. Antes de secar, escurra completamente la ropa en la lavadora. La alta velocidad de centrifugado acorta el tiempo de secado y ahorra energía.
2. Para obtener un resultado de secado uniforme, clasifique la ropa según el tipo de tejido y seleccione el programa de secado adecuado.
3. Antes de secar, cierre cremalleras, ganchos y ojales, botones, ate cinturones de tela, etc.
4. Retire todos los objetos de los bolsillos como encendedores y cerillas.
5. Coser o quitar aros de sujetadores.
6. Cierre las fundas nórdicas y las fundas de almohada para evitar que los objetos pequeños se enrollen en su interior.
7. Deje abiertas las chaquetas y deshaga cualquier cremallera larga para que los textiles se sequen uniformemente.
8. No seque demasiado la ropa, ya que la ropa demasiado seca puede arrugarse fácilmente.
9. No seque artículos que contengan caucho u materiales elásticos similares.
10. Mantenga limpia el área alrededor de la secadora de tambor. El polvo de carbón o la harina pueden causar una explosión.
11. La puerta solo se abrirá después de que el programa de la secadora de tambor haya terminado para evitar quemaduras por vapor caliente o sobrecalentamiento de la máquina de secado.
12. Limpie el filtro de pelusa y vacíe el contenedor de agua después de cada uso para evitar la extensión del tiempo de secado y el aumento del consumo de energía.
13. No seque la ropa después del proceso de limpieza en seco.

OPERACIÓN

El peso de referencia de la ropa seca (peso por artículo)

	Suéter (mezcla 800g)		Chaqueta (algodón 800g)		Jeans (800g)		Toalla de baño (algodón 900g)
	Sábana individual (algodón 600g)		Ropa de trabajo (1120g)		Pijama (200g)		Camisa (algodón 300g)
	Camiseta (algodón 180g)		Ropa interior (algodón 70g)		Calcetines (tejido mixto 50g)		



¡Nota!


- No coloque más carga de la indicada.
- No seque ropa goteando mojada. La secadora podría dañarse.

Solo secar la ropa adecuada para secadora. Preste atención a las etiquetas de cuidado de la ropa:

- Adecuado para secado en secadora.
- Proceso de secado normal: El secado en la secadora es posible bajo carga y temperatura normales 80 ° C.
- Proceso de secado suave: Se recomienda precaución al secar en secadora. Seleccione un proceso suave con acción térmica reducida.
- No secar en secadora: Artículos no aptos para secado en la secadora.

OPERACIÓN

■ Panel de control



1 Encendido/Apagado

Presione y mantenga presionado el botón de encendido para encender o apagar.

2 Inicio/Pausa

Presione el botón para iniciar o pausar el ciclo de secado.

3 Opción

Estos botones se utilizan para configurar funciones adicionales.

4 Display

La pantalla muestra la configuración, el tiempo estimado restante del programa y los mensajes de estado de su secadora.

5 Programas

Se pueden seleccionar diferentes ciclos de secado según la necesidad del usuario y el tipo de ropa a secar.

OPERACIÓN

■ Opción



Turbo

La función puede disminuir el tiempo de secado.



Nivel de Secado

Puede ajustar el nivel de sequedad de la ropa presionando el **[NIVEL DE SECADO]** botón.

Hay tres grados (consulte la tabla de iconos en la página 22).

1. La función de intensidad se puede ajustar solo antes de que comience el programa.
 2. Presione el **[NIVEL DE SECADO]** botón repetidamente para aumentar el grado de secado.
 3. Excepto el **[Health Guard]**, **[SECADO POR TIEMPO]**, **[ECO]**, **[SUPER RÁPIDO 3KG]**,
[RÁPIDO 30'] y **[AIRE FRESCO]**, todos los demás programas se pueden ajustar con el
[NIVEL DE SECADO] función.
-



Fin Diferido

Esta función se utiliza para retrasar el final del programa de secado hasta 24 horas.

Cuando comienza el programa diferido, el tiempo comienza a contar en la pantalla y el ícono de retraso se ilumina.

1. Cargue su ropa y asegúrese de que la puerta de la máquina esté cerrada.
 2. Gire el botón del selector, luego use el botón del selector de programa para seleccionar el programa deseado.
 3. Puede seleccionar adicionalmente las funciones **[ANTI-ARRUGAS]** según su necesidad.
 4. Presione el **[RETRASO FINAL]** botón.
 5. Presione repetidamente el **[RETRASO FINAL]** botón para seleccionar el tiempo de retraso deseado.
 6. Después de presionar el **[▶II]** botón, la secadora está en condiciones de funcionamiento.
El procedimiento de secado se realizará automáticamente cuando se haya completado el tiempo de retraso.
 7. Si presiona el **[▶II]** botón nuevamente, la función de retraso se pausará.
 8. Si desea cancelar la función " RETRASO FINAL ", por favor presione el **[⊖]** botón.
-

OPERACIÓN



Anti-arrugas

Al final del ciclo de secado, el tiempo anti-arrugas es de 30 minutos (predeterminado) o 120 minutos (seleccionado). Esta función evita que la ropa se arrugue. La ropa se puede sacar durante la fase anti-arrugas. Excepto 【LANA】【Súper Rápido 3kg】 , 【RÁPIDO 30'】, todos los demás programas tienen esta función.



Control Remoto

Este es el interruptor del control remoto, si desea utilizar su teléfono inteligente para controlar la máquina de forma remota, debe presionar 【Control Remoto】.

Considerando la operación segura de la máquina, el control remoto del teléfono inteligente debe cumplir con las siguientes condiciones:

1. El electrodoméstico debe estar conectado a internet;
2. La puerta del tambor debe estar cerrada.

Observación:

-Si la puerta se abre en cualquier momento, la función de control remoto se desactivará.

-La función de control remoto se apaga automáticamente al final de cada ciclo, si desea utilizar la función de control remoto nuevamente, debe encenderla nuevamente.



UV

Después de seleccionar el programa, puede elegir la 【UV】 función según sus necesidades. Presione 【UV】 para seleccionar esta función.

Presiónelo nuevamente para cancelar. Después de seleccionar la función 【UV】 , los gérmenes se eliminan durante el proceso de secado, haciendo que la ropa esté más limpia y segura. Utilice esta función con precaución para ropa ligera, delgada o delicada. Excepto el 【Health Guard】 , 【SECADO POR TIEMPO】 , 【LANA】 , 【SUPER RÁPIDO 3KG】 , 【RÁPIDO 30'】 y 【AIRE FRESCO】 , todos los demás programas se pueden ajustar con la función 【UV】 .



TIEMPO+ / TIEMPO-

Cuando se selecciona el 【SECADO POR TIEMPO】 o 【AIRE FRESCO】 programa, los botones se 【TIEMPO+ / TIEMPO-】 pueden utilizar para ajustar el tiempo de secado en incrementos de 10 min.

OPERACIÓN



Lámpara

La luz del tambor se encenderá durante 1 minuto cuando se presione el botón o 1 minuto cuando la puerta esté abierta.



Señal

Configure el timbre en encendido o apagado. En condición predeterminada, el timbre está encendido. Cuando el timbre está encendido:

1. La secadora confirmará la pulsación del botón de función con un sonido.
 - 2 . Si se gira el botón del programa mientras la secadora está en funcionamiento, el zumbador recordará al usuario que esta es una operación inválida.
 3. Cuando el programa de secado haya terminado, el zumbador sonará.
-



Bloqueo para niños

- 1 . Esta máquina incorpora un bloqueo de seguridad infantil especial, que puede evitar que los niños presionen los botones descuidadamente o realicen una operación incorrecta.
 2. Presiona el 【UV】 y 【TIEMPO-】 al mismo tiempo durante 3 segundos para activar el bloqueo infantil.
 - 3 . Cuando la función de bloqueo infantil está activada, la pantalla mostrará el ícono de bloqueo infantil y todos los botones estarán desactivados, excepto 【○】 botón.
 4. Para desactivar la función de bloqueo infantil, el 【UV】 y 【TIEMPO-】 botones deberá ser presionado al mismo tiempo durante 3 segundos.
-



Red Inalámbrica

Para activar y desactivar la Conexión de Red, presione 【SEÑAL】 para 3 segundos para configurar o restablecer la red. Por favor, siga las instrucciones en la página 28 para activar/desactivar la conexión de red. El impacto de la activación de la conexión de red en el consumo de energía es: 2 W.

OPERACIÓN

■ Display

	Bloqueo para niños
	Turbo
	Nivel de Secado (Secado para planchar, Secado Armario, Extra Seco)
	UV
	Antiarugas
	Red Inalámbrica
	Control Remoto
	Fin Diferido
	Advertencia de contenedor de agua vacío
	Advertencia de filtros limpios
	Señal
18:88	Indicador de Tiempo Restante/Mensaje de Error



El ciclo de secado de lana de esta máquina ha sido probado y aprobado por The Woolmark Company. El ciclo es adecuado para secar prendas de lana que estén etiquetadas como "lavado a mano", siempre que las prendas se laven en un ciclo de lavado a mano respaldado por Woolmark y se sequen de acuerdo con las instrucciones emitidas por el fabricante de esta máquina. M2206.

OPERACIÓN

■ Programas

Antes de comenzar con el electrodoméstico

1. Inserte el enchufe en el tomacorriente.
2. Coloque su ropa suelta dentro del tambor.
3. Cierre la puerta. Tenga cuidado de no atrapar ningún objeto.
4. Encienda la máquina.

Selector de Programa

1. Cuando la pantalla de visualización LED se ilumina, gire la perilla del programa para seleccionar el programa deseado.
2. Seleccione las funciones de **[TURBO]**, **[ANTI-ARRUGAS]**, **[RETRASO FINAL]**, **[UV]**, **[NIVEL DE SECADO]**, **[TIEMPO]** o **[SEÑAL]** para opciones adicionales.
3. Presione el botón **[▷II]**.
4. Presione el botón **[⊕]** después de que el programa haya finalizado.

Inicio del programa

El tambor girará después de que comience el programa. El LED de fase del ciclo en la pantalla se iluminará y se mostrará el tiempo restante del programa.

Fin del programa

1. El tambor dejará de girar después de que termine el programa. La pantalla mostrará "Fin" y el LED relacionado se iluminará. La secadora iniciará la función de **[ANTI-ARRUGAS]** si el usuario no retira la carga. (Consulte la página 20).
Después de retirar la carga, Presione **[⊕]** para apagar si la pantalla está encendida.
El secado es completo, por favor desenchufe.
2. Resuelva los problemas según la sección de "Solución de problemas", si hay una parada inesperada durante el procedimiento de secado o la secadora muestra un Código de Error (Consulte la página 32).

OPERACIÓN

■ Tabla de Programas de Secado

Programa	Carga Máx.	Aplicación/Propiedades
ALGODÓN	10.0kg	Para ropa de algodón de una o varias capas para secarse completamente para guardar directamente.
SINTÉTICOS	4.0kg	Para secar textiles sintéticos finos, que no se planchan, como fáciles camisas de cuidado, ropa de bebé O calcetines.
MEZCLA	4.0kg	Para telas mixtas de algodón y sintéticas.
ROPA DE NIÑOS	1.0kg	Adecuado para secar ropa convencional resistente al calor. Para ropa gruesa de invierno y bebé de varias capas de algodón cálido ropa, se recomienda secar durante un período de tiempo, luego voltear del revés y del derecho (incluyendo las mangas) para continuar secando.
Health Guard	5.0kg	Esterilizar y secar ropa resistente al calor.
TOALLAS	4.0kg	Para telas sintéticas gruesas o de varias capas que deben secarse completamente.
DESCARGA	—	Puede configurarlo como otro programa en la aplicación Mercure y establecer los parámetros, y sincronizarlo con el programa en la nube del panel
RÁPIDO 30'	0.6kg	Para secar 1-3 piezas de ropa de fibra sintética / algodón fino con bajo contenido de humedad.
SUPER RÁPIDO 3KG	3.0kg	Utilizado para secar una familia de tres personas, con un cambio diario de hasta 10 piezas de ropa para un secado rápido. Si hay un proceso de lavado antes del secado, se recomienda elegir una velocidad de centrifugado de 1400 rpm y la proporción de fibras sintéticas a algodón es de 6:4.
DELICADO	1.0kg	Adecuado para secar tela delicada sintética.
LANA	1.0kg	Adecuado para el secado auxiliar de ropa de lana lavable a máquina.
ROPA DE CAMA	5.0kg	Para prendas de vestir grandes como sábanas, fundas nórdicas y mantas, se recomienda utilizar el programa Ropa de Cama para evitar que las prendas se enreden y lograr un secado completo para toda la prenda. (se sugiere no utilizar Algodón, Mezcla)
ECO	10.0kg	Para ropa de algodón de una o varias capas para secarse completamente para usar directamente.
SECADO POR TIEMPO	3.0kg	Para secar artículos individuales o completar el secado de telas de varias capas con diferentes comportamientos de secado, como chaquetas, almohadas o artículos voluminosos. Mín. 10 min. a máx. 150 min. (en incrementos de 10 min.) Se recomienda que el tiempo de secado de 3 kg la carga de algodón y lino es de aproximadamente 90 minutos.

OPERACIÓN

- Tabla de Programas de Secado(Los programas *se pueden configurar en la aplicación)

Programa	Carga Máx.	Aplicación/Propiedades
Ropa deportiva*	3.0kg	Para secar ropa deportiva y telas finas que poliéster, que no están planchadas.
Aire fresco*	1.0kg	Para refrescar la ropa guardada en un ambiente cerrado durante mucho tiempo o para eliminar olores. Min. 20 min a máx. 180 min. (en incrementos de 10 min.)
Camisas*	1.0kg	Para ropa de fácil cuidado, como camisas y blusas equipadas con funcionalidad antiarrugas para minimizar el esfuerzo de planchado. Coloque la ropa suelta en la secadora. Una vez seca, retírela rápidamente y cuérguela en una percha.
Exterior*	3.0kg	Para secar ropa de exterior. Prendas de ropa impermeables y transpirables que son adecuadas para secar en la secadora de tambor
Jeans*	5.0kg	Para secar jeans o ropa de ocio que ha sido alta velocidad centrifugada en la lavadora

1. El programa ECO se utiliza para evaluar el cumplimiento del Reglamento de la UE 2533/2023 y 2534/2023 para eco diseño y etiquetado energético, medido de acuerdo con la norma EN 61121.
2. El programa ECO es adecuado para secar ropa de algodón normalmente húmeda y es el programa más eficiente en cuanto a consumo de energía para algodón.

OPERACIÓN

Programa	Retraso	Secado rápido	Tiempo +/-	Nivel de Secado	Higiene UV	Antiarugas
ALGODÓN	Sí	Sí	N	Sí	Sí	Sí
SINTÉTICOS	Sí	Sí	N	Sí	Sí	Sí
MEZCLA	Sí	Sí	N	Sí	Sí	Sí
ROPA DE NIÑOS	Sí	Sí	N	Sí	Sí	Sí
Health Guard	Sí	N	N	N	●	Sí
TOALLAS	Sí	Sí	N	Sí	Sí	Sí
DESCARGA	Sí	N	N	Sí	Sí	Sí
SECADO POR TIEMPO	Sí	N	Sí	N	N	Sí
ROPA DE CAMA	Sí	Sí	N	Sí	Sí	Sí
LANA	Sí	N	N	N	N	N
DELICADO	Sí	Sí	N	Sí	Sí	Sí
ECO	Sí	Sí	N	N	Sí	Sí
SUPER RÁPIDO 3KG	Sí	N	N	N	N	N
RÁPIDO 30'	Sí	N	N	N	N	N
Ropa deportiva*	Sí	N	N	Sí	Sí	Sí
Aire fresco*	Sí	N	Sí	N	N	Sí
Camisas*	Sí	Sí	N	Sí	Sí	Sí
Exterior*	Sí	Sí	N	Sí	Sí	Sí
Vaqueros*	Sí	Sí	N	Sí	Sí	Sí



¡Nota!

● significa que el programa viene con esta característica por defecto.

OPERACIÓN

Datos de Consumo

11

Model	Programa	Capacidad Carga	final de secado	Tiempo de secado [h:min]	Consumo de energía	Velocidad de Giro
MD210H100BW/W-ES	ECO	10.0kg	0%	4:59	1.55kWh	1000rpm
		5.0kg	0%	3:00	0.80kWh	1000rpm
	Algodón Extra (Algodón + ☀)	10.0kg	-3%	4:20	2.10kWh	1000rpm
		5.0kg	-3%	2:40	1.10kWh	1000rpm
	Algodón Armario (Algodón + ☀)	10.0kg	0%	4:05	1.80kWh	1000rpm
		5.0kg	0%	2:25	0.95kWh	1000rpm
	Algodón Plancha (Algodón + ☀)	10.0kg	12%	3:40	1.45kWh	1000rpm
		5.0kg	12%	2:00	0.75kWh	1000rpm
	Sintéticos	4.0kg	2%	1:00	0.50kWh	800rpm
	Sintéticos Extra (Sintéticos + ☀)	4.0kg	0%	1:10	0.60kWh	800rpm
	Sintéticos Plancha (Sintéticos + ☀)	4.0kg	12%	0:50	0.40kWh	800rpm
	Delicado	1.0kg	0%	1:10	0.65kWh	800rpm
	Lana	1.0kg	6%	3:00	1.35. kWh	/

*La emisión de ruido aéreo acústico del programa ECO a plena carga es de 63dB.



¡Nota!

- Telas gruesas o de varias capas, por ejemplo, chaquetas, no son fáciles de secar. Se recomienda elegir el programa Algodón Extra o utilizar la función de "Nivel de Secado".
- Por favor, siga las instrucciones en la página 19 para cambiar el nivel de sequedad.
- Dado que materiales desiguales, prendas gruesas y de varias capas no son fáciles de secar, es mejor elegir el programa de secado con tiempo apropiado para secarlos por completo si algunas partes de la ropa aún están húmedas después de que el programa termine.
- Cargar la secadora de tambor doméstica hasta la capacidad máxima para los programas respectivos contribuirá al ahorro de energía.
- Por favor, siga las instrucciones en la página 21 para activar/desactivar la conexión de red. El impacto de la activación de la conexión de red en el consumo de energía es: 2 W.
- Nota para institutos de pruebas: Las pruebas EN 61121 deben realizarse con desague externo de agua condensada.

11 Todos los datos se miden de acuerdo con la norma EN 61121.

Los valores dados para programas que no sean el programa ecológico son solo indicativos; El consumo real puede diferir de los valores dados en la tabla, dependiendo de la cantidad de ropa, tipo de tejido, humedad residual y cualquier función adicional seleccionada.

OPERACIÓN

■Configuración y operación de la aplicación

Usa tu Electrodoméstico con la Aplicación SmartHome

Antes de comenzar, asegúrate de que:

1. Tu smartphone está conectado a la red inalámbrica del hogar, y conoces la contraseña de la red.
2. Estás cerca del electrodoméstico del hogar.
3. La señal inalámbrica de banda de 2.4GHz está habilitada en tu enrutador inalámbrico.

Sigue los siguientes pasos para entrar en el estado de control remoto

Descarga la Aplicación SmartHome

En un mercado de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store), busca "SmartHome*" y encuentra la aplicación

SmartHome. Descárgala e instálala en tu teléfono. También puedes descargar la aplicación escaneando el código QR.



Registrarse e Iniciar Sesión

Abra la aplicación SmartHome y cree una nueva cuenta para comenzar (también puede registrarse a través de una cuenta de terceros).

Si ya tiene una cuenta existente, use la cuenta para iniciar sesión.



Conecte sus Dispositivos a SmartHome

1. Por favor, asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a la red inalámbrica del hogar. Si no lo está, vaya a configuración y habilite las redes inalámbricas y el bluetooth.
2. Encienda su dispositivo.
3. Abra la aplicación SmartHome en su teléfono.
4. Si aparece un mensaje de "Dispositivos inteligentes encontrados cerca", haga clic para agregar.
5. Si no aparece ningún mensaje, seleccione "+" en la página y seleccione su dispositivo en la lista de dispositivos cercanos disponibles. Si su dispositivo no está en la lista, agregue su dispositivo manualmente por la categoría y modelo del dispositivo.
6. Conecte su dispositivo a la red inalámbrica según las instrucciones de la aplicación. Si la conexión falla, siga las instrucciones proporcionadas por la aplicación para continuar con la operación.



OPERACIÓN

Iniciar el control remoto

Gire la perilla al azar para indicar uno de los programas y presione [OK] continuamente hasta que el ícono del control remoto se ilumine en la pantalla de la perilla, lo que significa que ha entrado en el estado de control remoto y puede comenzar a controlar de forma remota.

Indicador de estado de la red inalámbrica

Parpadeo lento	Esperando conexión
Parpadeo rápido	Conectando
Siempre brillante	Conectado a su enrutador inalámbrico

NOTA


1. Asegúrese de que sus dispositivos estén encendidos.
2. Mantenga su teléfono móvil lo suficientemente cerca de su dispositivo cuando esté conectando su dispositivo a la red.
3. Conecte su teléfono móvil a la red inalámbrica en casa y asegúrese de conocer la contraseña de la red inalámbrica.
4. Verifique si su enrutador inalámbrico admite la banda de 2.4 GHz y actívelo. Si no está seguro de si el enrutador admite la banda de 2.4 GHz, comuníquese con el fabricante del enrutador.
5. El dispositivo no puede conectarse a la red inalámbrica que requiere autenticación, y generalmente aparece en áreas públicas como hoteles, restaurantes, etc. Conéctese a una red inalámbrica que no requiera autenticación.
6. Apague la función WLAN+ (Android) o WLAN Assistant (iOS) de su teléfono móvil al conectar su dispositivo a la red.
7. En caso de que su dispositivo se haya conectado a una red inalámbrica anteriormente pero necesite volver a conectarse, por favor haga clic en "+" en la página de inicio de la aplicación, y agregue su dispositivo nuevamente por la categoría y modelo del dispositivo según las instrucciones en la aplicación.
8. Potencia máxima de salida de RF: Bluetooth LE: 8dBm, Red inalámbrica de 2.4GHz: 18 dBm. Banda de frecuencia de operación: 2400-2483.5MHz.
9. El producto abre los puertos de red TCP 6444, UDP 6445, y un puerto de red UDP aleatorio y para la configuración de red de descubrimiento de dispositivos.

MANTENIMIENTO

■ Limpieza y cuidado

Vacíe el contenedor de agua

1. Saque y sostenga el contenedor de agua con ambas manos.
2. Incline el contenedor de agua, vierta el agua de condensación en el recipiente.
3. Instale el contenedor de agua.



⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Vacíe el contenedor de agua después de cada uso. Una vez que el contenedor de agua esté lleno por completo, el programa se pausará y se encenderá el ícono " ". Después de vaciar el contenedor, la secadora se puede reiniciar presionando el botón 【Inicio/Pausa】 .
- No beba el agua de condensación.
- No use la secadora sin el recipiente de agua.

Limpiar los filtros


Esta secadora tiene un filtro de pelusa de puerta principal.

Asegúrese de limpiar el filtro de puerta después de cada ciclo.

No limpiar el filtro de puerta después de cada ciclo puede provocar un aumento en el consumo de energía y el tiempo de ciclo.

⚠ ¡Nota!

- Para asegurar que el filtro de doble capa pueda para cerrarse suavemente, las flechas en ambos extremos deben estar alineadas, y la ranura central y la costilla deben estar alineadas.



Limpiar el filtro de puerta

1. Abra la puerta.
2. Saque el filtro de puerta.
3. Abra el filtro y retire la pelusa de la pantalla del filtro. Puede usar una aspiradora para quitar la pelusa o limpiarla a mano.
4. Tire la pelusa en el cubo de basura y no la lave por el desagüe para evitar microplásticos en el sistema de agua usada.

⚠ ¡Nota!


- ① Tenga en cuenta la orientación correcta antes de insertar el filtro de puerta.

MANTENIMIENTO

Limpiar secadora de ropa

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- ¡Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar!
- Limpie la secadora con un paño húmedo que solo esté humedecido con agua limpia.
- No use disolventes, limpiadores abrasivos, limpiadores de cristales o limpiadores multiusos. Estos podrían dañar las superficies de plástico y otras piezas.
- Por favor, use guantes al limpiar.



Después de cada uso:

- Prepare un paño húmedo humedecido con agua limpia.
- Limpie la puerta, especialmente la ventana interior.
- Limpie el sellado alrededor de la abertura de la puerta.
- Limpie el sensor de humedad dentro del tambor.
- Saque el filtro, limpie el sellado y las aberturas de flujo de aire.
- Antes de encender la secadora, seque todas las piezas con un paño suave.

MANTENIMIENTO

■ Solución de problemas

Muchas fallas y problemas que puedan ocurrir en la operación diaria pueden remediararse fácilmente. Se ahorrará tiempo y dinero porque no será necesario llamar a un servicio técnico. La siguiente guía puede ayudarlo a encontrar la razón de una falla y corregirla.

Display	Razón	Soluciones
	El contenedor está lleno	Vaciar el contenedor de agua
	Fallo de la bomba de agua o fallo del sensor de nivel de agua	Desconecte el enchufe de la toma de corriente. Por favor, contacte con su problema ocurre. centro de servicio local si el
"E33"	Error del sensor de temperatura	
"E64"	Error de comunicación del motor BLDC	
"E82"	Error de comunicación de la PCB	



¡ADVERTENCIA!

- La auto-reparación o la reparación no profesional pueden crear un riesgo de seguridad y anular la garantía.
- Si el LED muestra otro aviso y el secador no funciona, desconecte el enchufe de la toma de corriente, por favor llame al servicio técnico.



¡Nota!

Los repuestos están disponibles durante un mínimo de 10 años después de colocar el último unidad del modelo actual en el mercado.

MANTENIMIENTO

Problem	Solución
• La pantalla no está encendida	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe si el enchufe está insertado.• Compruebe si el suministro eléctrico funciona.• Verifique el programa seleccionado .• Presione el botón 【Encendido/Apagado】 .
• " " está encendido	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe el recipiente de agua. Si está lleno, por favor vierta el agua de condensación y reinicie la secadora.• Si el recipiente no está lleno, reinicie la secadora directamente .• Si el ícono " " sigue iluminado después de haber completado los dos primeros pasos, por favor llame al servicio
• " " es encendido	<ul style="list-style-type: none">• Limpiar el filtro de pelusas.
• La secadora no se enciende	<ul style="list-style-type: none">• Conecte la secadora de tambor a la red eléctrica.• Encienda la secadora de tambor.• Compruebe que la puerta esté cerrada.• Compruebe que el programa esté configurado.• Presione el 【Botón de Inicio/Pausa】 .
• Se alcanzó el grado de sequedad o el tiempo de secado es demasiado largo	<ul style="list-style-type: none">• Limpie el filtro de pelusas.• Vacíe el recipiente de agua.• Revise la manguera de desagüe.• Verifique que el lugar de instalación sea adecuado.• Mantenga limpia la entrada de aire .• Utilice un programa de nivel de intensidad de secado más alto o un programa de tiempo.
• Hay ruidos de zumbido	<ul style="list-style-type: none">• El compresor está funcionando. Estos ruidos son normales y no indican una falla.
• La secadora se apaga al final del programa	<ul style="list-style-type: none">• La secadora se apaga automáticamente para ahorrar energía. Esto no es un error, sino una función normal.

¡ADVERTENCIA!

Si no puede resolver los problemas por sí mismo y necesita ayuda:

- Presione el botón 【】.
- Desenchufe el cable de alimentación y llame al servicio.

MANTENIMIENTO

■ Especificaciones Técnicas

Parámetro \ Model	MD210H100BW/W-ES
Dimensiones (An*P Al)*	595*685*850(mm)
Temperatura ambiente	+2°C~ +35°C
Potencia de entrada	750W
nominal Voltaje nominal	220-240V~
Frecuencia nominal	50Hz
Refrigerant	R290
Peso del producto	53kg
Capacidad nominal	10.0kg
GWP	3
CO - eq2	0.00t
Cantidad de refrigerante	145g

⚠ ¡Nota!

- La capacidad nominal es la capacidad máxima que se puede secar a la vez. Asegúrese de que la ropa seca cargada en el electrodoméstico no exceda la capacidad nominal.
- No instale la secadora de tambor en una habitación donde exista riesgo de que se produzca heladas. A temperaturas alrededor del punto de congelación, la secadora de tambor puede no funcionar correctamente.
- Existe un riesgo de daño si el agua de condensación se permite congelar en la bomba, mangueras y/o recipiente de agua de condensación.

⚠ ¡Nota!

Enlace a información relacionada con la energía en la base de datos

EPREL: 网址或者二维码)

MANTENIMIENTO

■ Hoja de Información del Producto

Model	MD210H100BW/W-ES
Capacidad Nominal	10.0kg
Tipo de Secadora	Condensador
Clase de Eficiencia Energética	B
Automático o no automático	Automático
Consumo energético del programa ECO	
Consumo energético ponderado del programa ECO a plena y media carga (E _w)	0.98kWh
Consumo energético estándar del programa ECO (SE _c)	1.96kWh
Consumo energético del programa ECO a plena carga (E _{dry})	1.55kWh
Consumo energético del programa ECO a media carga (E _{dry,1/2})	0.80kWh
Índice de Eficiencia Energética (EEI)	50.0
Tiempo de programa del programa ECO	
Duración ponderada del programa para el programa ECO (T _t)	209min
Duración del programa para el programa ECO a plena carga (T _{dry})	299min
Duración del programa para el programa ECO con carga parcial (T _{dry1/2})	180min
Clase de eficiencia de condensación de A (más eficiente) a D (menos eficiente)	B
Eficiencia promedio de condensación del programa ECO con carga completa (C _{dry})	88%
Eficiencia promedio de condensación del programa ECO con carga parcial (C _{dry1/2})	88%
Eficiencia de condensación ponderada para el programa ECO con carga completa y parcial	88%
Emisión de ruido aéreo acústico durante el programa ECO	63dB
Consumo de energía en modo de apagado (P _o)	0.50W
Consumo de energía en inicio diferido (P _{ds})	4.00W
¿Incluye el 'modo de espera' la visualización de información?	No
Consumo de energía en modo de espera (P _{sm})	N/A
Consumo de energía en 'modo de espera' en condición de espera en red (P _{nsm})	2.00W

Observaciones:

Medido según EN 61121 y Reglamento de la UE 2533 / 2023, 2534 / 2023 . Clase de eficiencia energética en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).



make yourself at home